# LCD-монитор Руководство пользователя

Цвет и дизайн изделия зависят от модели, характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.



# Содержание

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом использования
УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА
Содержимое упаковки       2-1         Установка подставки       2-2         Подключение к компьютеру       2-3         Подключение кабеля HDMI       2-4         Замок Kensington       2-5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
Настройка оптимального разрешения
УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Natural Color4-1MagicTune4-2MultiScreen4-3
ДИАГНОСТИКА
Самодиагностика монитора       5-1         Перед обращением в центр обслуживания       5-2         Вопросы и ответы       5-3
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Технические характеристики       6-1         Функция экономии энергии       6-2         Технические характеристики       6-3         Функция экономии энергии       6-4         Технические характеристики       6-5         Функция экономии энергии       6-6
- ,

Технические характеристики 6-7
Функция экономии энергии 6-8
Технические характеристики 6-9
Функция экономии энергии 6-10
Технические характеристики 6-11
Функция экономии энергии 6-12
Технические характеристики 6-13
Функция экономии энергии 6-14
Технические характеристики 6-15
Функция экономии энергии 6-16
Технические характеристики 6-17
Функция экономии энергии 6-18
Технические характеристики 6-19
Функция экономии энергии 6-20
Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру 6-21

# 1 Основные меры безопасности

# 1-1 Перед началом использования

## Значки, используемые в данном руководстве

ЗНАЧОК	НАЗВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
1	Внимание!	Случаи, предполагающие возможность несрабатывания функции или отмены настройки.
	Примечание	Подсказка или совет по использованию функции.

## Использование руководства

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности.
- При возникновении проблем см. раздел «Диагностика».

## Авторское право

Содержимое данного руководства может изменяться без уведомления с целью повышения производительности.

## © Samsung Electronics Co., Ltd, 2010. Все права защищены.

Авторское право на данное руководство принадлежит Samsung Electronics, Co., Ltd.

Полное или частичное воспроизведение, распространение или любое использование содержимого данного руководства запрещено без письменного разрешения компании Samsung Electronics, Co., Ltd.

Логотип SAMSUNG и SyncMaster являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows и Windows NT являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft.

VESA, DPM и DDC являются зарегистрированными товарными знаками компании Video Electronics Standard Association.

Логотип ENERGY STAR® является зарегистрированным товарным знаком Управления по охране окружающей среды США (EPA).

Все остальные товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих компаний.

#### Обслуживание внешней поверхности и экрана

Протирайте изделие мягкой сухой тканью.

- Не протирайте изделие воспламеняющимися веществами, такими как бензин или растворитель. Не используйте для очистки влажную ткань. В противном случае можно повредить устройство.
- Не очищайте экран ногтями или острыми предметами.
   Это может привести к появлению царапин или повреждению изделия.
- При чистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.
  - При попадании воды внутрь устройства возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.
- При использовании ультразвукового увлажнителя воздуха могут появиться белые пятна на полированной поверхности некоторых моделей, что объясняется собственными характеристиками материала.
- Внешний вид и цвет устройства могут различаться в зависимости от модели.



#### Выбор пространства для установки


• Соблюдайте требуемое расстояние между устройством и другими объектами (например, стенами) для обеспечения достаточной вентиляции.

В противном случае из-за внутреннего перегрева может произойти возгорание.

Установите устройство, соблюдая расстояния, указанные на рисунке.

🔕 Внешний вид устройства зависит от модели.

Установка на подставку



#### Постоянные изображения

- При длительном воспроизведении неподвижного изображения на экране может появиться постоянное изображение или пятно. Если устройство не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется включить режим энергосбережения или экранную заставку.
- Из-за технических ограничений, установленных производителем ЖК-дисплея, изображения, выводимые устройством, могут быть несколько темнее или светлее обычного приблизительно на 1 миллионную долю пиксела. Количество субпикселей ЖК-дисплея зависит от его размера: количество субпикселей = макс. горизонтальное разрешение х макс. вертикальное разрешение х 3.

Например, если максимальное разрешение составляет 1920  $\times$  1080, то количество субпикселей рассчитывается следующим образом: 1920  $\times$  1080  $\times$  3 = 6.220.800.

# Значки, используемые для обозначения мер безопасности

ЗНАЧОК	НАЗВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
<u>^</u>	Предупрежде- ние	Несоблюдение мер безопасности, отмеченных этим знаком, может привести к серьезным травмам или смерти.
<u> </u>	Внимание!	Несоблюдение мер безопасности, отмеченных этим знаком, может привести к травмам или повреждению имущества.

#### Значение значков



Запрещается делать.



Необходимо соблюдать.



Не разбирайте.



Вилку кабеля питания следует вынуть из сетевой розетки.



Не прикасайтесь.



Необходимо установить заземление для предотвращения электрического удара.

## Питание

■ Изображение продукта, используемое на следующих рисунках, предназначено для справки и может отличаться от реального продукта.



# **Предупреждение**



Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, незакрепленную сетевую розетку.

 В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не подключайте несколько электроустройств к одной сетевой розетке.

В противном случае из-за перегрева сетевой розетки может произойти возгорание.



Не подключайте и не отключайте устройства от источника питания мокрыми руками.

 В противном случае возможно поражение электрическим током.



Плотно вставляйте вилку сетевого шнура.

• В противном случае может произойти возгорание.



Обязательно подключайте кабель питания к заземленной сетевой розетке (только для оборудования с изоляцией класса 1).



В противном случае возможно поражение электрическим током или Не перегибайте и не скручивайте кабель питания. Не ставьте на него тяжелые предметы.

получение травм.

В противном случае из-за повреждения кабеля питания может произойти поражение электрическим током или возгорание.



Не помещайте кабель питания и устройство вблизи от нагревательных приборов.

Если на штырьках вилки или на сетевой розетке накопилась пыль, протрите их сухой тканью.

В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.

В противном случае может произойти возгорание.




## Внимание!



Не отсоединяйте вилку кабеля питания во время использования устройства.

0

Используйте только те кабели питания, которые поставляются нашей компанией. Не используйте кабели питания, предназначенные для других устройств.



В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Извлекая кабель питания из электрической розетки, тяните его за вилку, а не за шнур.



В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Подсоединяйте кабель питания к легко доступным сетевым розеткам.

В случае неисправности может потребоваться быстро отсоединить кабель, чтобы полностью отключить питание. Обратите внимание, что при нажатии кнопки питания на устройстве питание отключается не полностью.

#### **Установка**




## Предупреждение




Не оставляйте на устройстве зажженные свечи, средства, отпугивающие насекомых, и сигареты, не ставьте рядом нагревательные приборы.



В противном случае может произойти возгорание.





Используйте указанное настенное крепление.

Для установки устройства на стену вос-

пользуйтесь услугами соответствующего



Не устанавливайте устройство в местах с плохой вентиляцией, например в книжном или стенном шкафу.



В противном случае из-за внутреннего перегрева может произойти возгорание.

При установке устройства отодвиньте его от стены как минимум на 10 см для обеспечения вентиляции.

В противном случае из-за внутреннего перегрева может произойти возгорание.



Храните упаковочные пластиковые пакеты в недоступном для детей месте.




Не устанавливайте устройство на неустойчивую или сильно вибрирующую поверхность, например, на непрочную или наклонную полку.

- В противном случае устройство может упасть и сломаться или нанести травму.
- Использование устройства в местах с сильной вибрацией может вызвать поломку или возгорание.

Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, или вблизи источников тепла, например огня или нагревательных приборов.

Это может сократить срок службы устройства или вызвать его возгорание.





Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию влаги (например, сауна), пыли, масел, дыма или воды (например, капель дождя), а также внутри автомобиля.

Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



Устанавливайте устройство в недоступном для детей месте.

- Если ребенок неаккуратно заденет устройство, оно может упасть и нанести травму.
- Поскольку передняя часть устройства более тяжелая, его следует устанавливать на ровную и устойчивую поверхность.



**^** Внимание!



Не роняйте устройство при перемещении.

Это может повредить устройство или стать причиной травмы.



Не кладите устройство на пол экраном вниз.

Это может привести к повреждению




Устанавливая устройство на консоль или полку, убедитесь, что его передний нижний край не выступает за край опоры.

- В противном случае устройство может упасть и сломаться или нанести травму.
- Используйте шкаф или полку соответствующего размера.



При установке устройства в месте с меняющимися условиями эксплуатации могут возникнуть серьезные проблемы с качеством из-за внешних факторов. В подобных случаях рекомендуется посоветоваться с одним из наших инженеров по обслуживанию.

• Сюда относятся места, подверженные воздействию таких факторов, как мелкая пыль, химические вещества, слишком высокая или слишком низкая температура, высокая влажность или потребность в длительной беспрерывной эксплуатации, например в аэропортах или на железнодорожных вокзалах.



В противном случае можно повредить устройство или получить травму.



#### Очистка



Поскольку использование поверхностно-активных веществ со значительным содержанием спирта, растворителей и других активных химических реагентов может привести к изменению цвета корпуса, повреждению корпуса или отслоению поверхности экрана, следует использовать только рекомендованные средства очистки.

Рекомендованные средства очистки можно приобрести в одном из центров обслуживания.



Перед очисткой устройства отсоедините кабель питания.

В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



При очистке устройства не распыляйте воду непосредственно на части устройства.

- Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь устройства.
- В противном случае возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.

# **Внимание!**



Не распыляйте чистящее средство непосредственно на устройство.

 Это может привести к изменению цвета, образованию трещин в корпусе или отслоению поверхности экрана.



Перед очисткой устройства отключите кабель питания, а затем тщательно протрите устройство мягкой сухой тканью.

 Не используйте для очистки устройства такие химические вещества, как воск, бензин, спирт, разбавитель, аэрозоли от комаров, ароматизаторы, смазочные вещества или чистящие средства.
 Это может привести к деформации корпуса или отслоению краски.



Протирайте устройство мягкой влажной тканью, смоченной специальным средством для очистки мониторов.

 Если специального средства для очистки мониторов нет, разведите имеющееся средство водой в пропорции 1:10.



Поскольку внешнюю поверхность устройства можно легко поцарапать, подберите для очистки подходящую ткань. Ткань для очистки должна быть слегка влажной. Прежде чем приступать к очистке, проверьте, нет ли на ткани посторонних частиц, могущих поцарапать устройство. Если есть, хорошенько встряхните ткань.

#### **Использование**



## Предупреждение




Поскольку в устройстве используется высокое напряжение, никогда не разбирайте, не ремонтируйте его и не изменяйте его конструкцию самостоятельно.

- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Если устройство требует ремонта, обратитесь в центр обслуживания.



Если работающее устройство начинает издавать странный звук, появляется дым или запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в центр обслуживания.





Если вы уронили устройство или повредили корпус, выключите устройство и отсоедините сетевой кабель. Обратитесь в центр обслуживания.

 В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



При очистке устройства не распыляйте воду непосредственно на части устройства.

- Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь устройства.
- В противном случае возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.



Не позволяйте детям висеть на устройстве или опираться на него.

 Устройство может упасть и привести к травмам или смерти.



Не кладите на устройство игрушки или еду.

 Если ребенок неаккуратно заденет устройство, пытаясь достать игрушку, оно может упасть и нанести травму или даже стать причиной смерти.



Во время грозы отсоедините кабель питания и ни при каких условиях не прикасайтесь к кабелю антенны.

 В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не роняйте на устройство посторонние предметы и не подвергайте его ударам.

 В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не пытайтесь подвинуть устройство, потянув за кабель питания или кабель антенны.

 Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию, поражению электрическим током или поломке устройства из-за повреждения кабеля.



сайтесь к устройству или кабелю питания и немедленно проветрите помещение.

Если произошла утечка газа, не прика-

- Искра может вызвать взрыв или возгорание.
- Во время грозы не прикасайтесь к кабелю питания или кабелю антенны.



Не пытайтесь поднять или передвинуть устройство, потянув за кабель питания или сигнальный кабель.

 Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию, поражению электрическим током или поломке устройства из-за повреждения кабеля.



Не используйте и не храните легко воспламеняющиеся аэрозоли и горючие материалы вблизи устройства.

• Это может привести к возгоранию или взрыву.



Не накрывайте вентиляционные отверстия скатертью или занавеской.

В противном случае из-за внутреннего перегрева может произойти возгорание.



Не вставляйте в отверстия устройства (порты наушников, вентиляционные отверстия и т.д.) легковоспламеняющиеся и металлические предметы, такие как китайские палочки для еды, монеты и шпильки.

- Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отсоедините кабель питания и обратитесь в центр обслуживания.
- В противном случае возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.



Не ставьте на устройство металлические предметы и емкости с водой, например вазы, цветочные горшки, напитки, косметические или лекарственные средства.

- Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отсоедините кабель питания и обратитесь в центр обслуживания.
- В противном случае возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.

# Внимание!



При длительном воспроизведении неподвижного изображения на экране может появиться постоянное изображение или пятно.

Если устройство не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется включить режим энергосбережения или перевести экранную заставку в режим движущегося изображения.



Покидая дом на длительное время, отсоедините кабель питания устройства от сетевой розетки.

В противном случае из-за накопления пыли может произойти перегрев, создающий угрозу возгорания или поражения электрическим током.



Установите подходящие разрешение и частоту.

Это позволяет избежать чрезмерной нагрузки на глаза.



Не переворачивайте и не перемещайте устройство, удерживая его только за подставку.

Устройство может упасть и сломаться или нанести травму.



Не кладите адаптеры друг на друга.

В противном случае может произойти возгорание.



Держите адаптер питания вдали от других источников тепла.

В противном случае может произойти возгорание.



Перед использованием адаптера снимите с него виниловую упаковку.

В противном случае может произойти возгорание.



Адаптер питания всегда должен находиться в хорошо проветриваемом помешении.



Следите за тем, чтобы адаптер не контактировал с водой и, следовательно, был сухим.

Это может привести к неисправности, поражению электрическим током или возгоранию. Не используйте адаптер в условиях влажности или вне помещения, особенно когда идет дождь или снег. Следите за тем, чтобы адаптер не контактировал с водой при влажной уборке пола.



Продолжительный просмотр устройства на слишком близком расстоянии может стать причиной ухудшения зрения.



Не используйте вблизи устройства увлажнители и кухонные приборы.


В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.

Поскольку при длительном использова-


не рекомендуется трогать.



При длительном просмотре рекомендуется периодически делать небольшие перерывы (5 минут каждый час), чтобы глаза могли отдохнуть.



Это снизит усталость глаз.





Будьте осторожны, настраивая угол наклона устройства или высоту подстав-

- Существует опасность защемить руку или палец и повредить руку.
- Если слишком наклонить устройство, оно может упасть и нанести травму.



Не ставьте на устройство тяжелые предметы.

В противном случае можно повредить устройство или получить травму.



## Правильное положение при работе с устройством



Сохраняйте правильное положение при работе с устройством.

- Выпрямите спину.
- Расстояние между экраном и глазами должно составлять 45-50 см. Взгляд должен падать на экран сверху вниз под прямым углом.
- Отрегулируйте угол наклона таким образом, чтобы свет не отражался от экрана.
- Согните руки в локтях под прямым углом, чтобы тыльная сторона ладони находилась на одной линии с предплечьем.
- Согните руки в локтях под прямым углом.
- Стопы полностью установите на пол, колени согните по углом 90 градусов или больше и положите руки так, чтобы они находились ниже уровня сердца.

# 2 Установка устройства

# 2-1 Содержимое упаковки

- Распакуйте устройство и проверьте комплект поставки.
  - Сохраните упаковку, если она может пригодиться при транспортировке устройства в будущем.



Монитор

СОДЕРЖАНИЕ					
Руководство по установке	Гарантия на устройство (Прилагается не во всех странах)	Руководство пользователя	Кабель D-Sub		
Кабель питания	Адаптер постоянного тока	Подставка			
	дополнител	ЬНЫЕ ДЕТАЛИ			
Кабель HDMI	Кабель DVI	Кабель HDMI – DVI	Чистящая салфетка		

🛛 Ткань для очистки поставляется только вместе с черными полированными моделями.

2-1 Установка устройства

🔯 Прежде чем приступать к сборке, положите устройство экраном вниз на ровную и устойчивую поверхность.



Установите подставку на ровный стол.



Придерживайте рукой корпус устройства, как показано на рисунке. Вставьте корпус в подставку в направлении стрелки, как показано на рисунке.



- Внимание


Не поднимайте устройство, удерживая его только за подставку.

Разборка производится в порядке, обратном порядку сборки.


Установка устройства 2-2

# 2-3 Подключение к компьютеру

- 🔕 Соединительная деталь может отличаться в зависимости от модели.
- 1. Подключите устройство к компьютеру, учитывая имеющийся видеовыход.
  - Если видеокарта имеет выход D-Sub (<Аналог.>)
    - С помощью кабеля D-Sub подключите порт [RGB IN] устройства к порту [D-Sub] компьютера.




- Если видеокарта имеет выход DVI (<Цифр.>)
  - С помощью кабеля [DVI] подключите порт [DVI IN] устройства к порту DVI компьютера.



Разъем [DVI IN] поставляется только для моделей с отдельным цифровым разъемом DVI.

2-3 Установка устройства

• Подключите порт [HDMI IN] устройства к порту [DVI] компьютера с помощью кабеля HDMI – DVI.



- Разъем [HDMI IN] поставляется только для моделей с разъемом HDMI.
- **2.** Подсоедините один конец кабеля питания к порту [POWER] устройства, а другой к сетевой розетке напряжением 220 В или 110 В.

Входное напряжение будет переключено автоматически.




🔯 После подключения устройства к компьютеру его можно включить и приступить к работе.

Установка устройства 2-3

# 2-4 Подключение кабеля HDMI

**1.** С помощью кабеля HDMI подсоедините выходной порт HDMI цифрового устройства вывода к порту [HDMI IN] устройства.



- Разъем [HDMI IN] поставляется только для моделей с разъемом HDMI.
- 2. Подсоедините динамик к порту [AUDIO OUT] устройства.



Данное устройство не будет воспроизводить звук, когда подключен только кабель HDMI, а динамик не подключен.

После выполнения всех соединений можно включить устройство и использовать его вместе с проигрывателем DVD (или цифровым устройством вывода).

Нажмите кнопку [ ( ) SOURCE ] и выберите < HDMI > в качестве входного сигнала.

2-4 Установка устройства

# 2-5 Замок Kensington

Замок Kensington защищает от краж и, благодаря возможности блокировки, позволяет безопасно использовать устройство в общественных местах. Поскольку форма и принципы использования блокирующего устройства зависят от его модели и производителя, за дополнительной информацией следует обращаться к сопутствующим руководствам пользователя.

Замок Kensington приобретается отдельно.



#### Чтобы заблокировать монитор, выполните следующие действия.

- **1.** Оберните кабель замка Kensington вокруг большого стационарного предмета, например письменного стола или стула.
- 2. Пропустите конец кабеля с замком через петлю на другом конце кабеля Kensington.
- 3. Вставьте стопор в гнездо замка Kensington на мониторе ( ).
- Закройте замок (A).
- Здесь приведены общие инструкции. Более подробные указания см. в руководстве пользователя к замку.
  - Устройство блокировки можно приобрести в магазине электроники, в Интернет-магазине или в центре обслуживания.

Установка устройства 2-5

# 3 Использование устройства

# 3-1 Настройка оптимального разрешения

При первом после покупки включении устройства на экране отображается сообщение, касающееся настройки оптимального разрешения.

выберите язык и оптимальное разрешение.



▲/▼ : используйте эти кнопки для выбора языка.

MENU : при нажатии этой кнопки сообщение исчезнет.



- Если для разрешения не выбрано оптимальное значение, сообщение может появляться до трех раз.
- Установка оптимального разрешения
  - После выключения компьютера подсоедините к нему устройство и включите питание.
  - Щелкните правой кнопкой мыши любое место рабочего стола и в появившемся меню выберите «Свойства».
  - На вкладке «Настройки» задайте оптимальное разрешение.

# 3-2 Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме

В отличие от цветных кинескопов, ЖК-дисплей имеет одно оптимальное разрешение, обеспечивающее наилучшее качество воспроизведения. Это оптимальное разрешение зависит от размера экрана и обуславливается собственными характеристиками панели.

Следовательно, при установке разрешения, отличного от оптимального, качество изображения неизбежно ухудшится. Рекомендуется установить оптимальное разрешение.

Если сигнал, поступающий от компьютера, является сигналом, посылаемым в стандартном режиме, экран настраивается автоматически. Если нет, то может отобразиться пустой экран или включиться только индикатор питания. Настройте сигнал компьютера, следуя инструкциям в руководстве пользователя видеокарты.

#### BX1950

РЕЖИМ РЕЖИРИНЕЖА В СТО	ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНО Й РАЗВЕРТКИ (KHZ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ (HZ)	ЧАСТОТА СИНХРОНИЗАЦИИ (MHZ)	ПОЛЯРНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ (Г/В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

## Частота горизонтальной развертки

Время сканирования одной линии, соединяющей правый край экрана с левым краем по горизонтали, называется горизонтальным периодом, а обратная величина горизонтального периода называется горизонтальной частотой. Горизонтальная частота измеряется в кГц.

#### Частота вертикальной развертки

# 3-3 Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме

В отличие от цветных кинескопов, ЖК-дисплей имеет одно оптимальное разрешение, обеспечивающее наилучшее качество воспроизведения. Это оптимальное разрешение зависит от размера экрана и обуславливается собственными характеристиками панели.

Следовательно, при установке разрешения, отличного от оптимального, качество изображения неизбежно ухудшится. Рекомендуется установить оптимальное разрешение.

Если сигнал, поступающий от компьютера, является сигналом, посылаемым в стандартном режиме, экран настраивается автоматически. Если нет, то может отобразиться пустой экран или включиться только индикатор питания. Настройте сигнал компьютера, следуя инструкциям в руководстве пользователя видеокарты.

#### BX1950N

РЕЖИМ РЕЖИРИНЕ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНО Й РАЗВЕРТКИ (KHZ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ (HZ)	ЧАСТОТА СИНХРОНИЗАЦИИ (MHZ)	ПОЛЯРНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ (Г/В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

## Частота горизонтальной развертки

Время сканирования одной линии, соединяющей правый край экрана с левым краем по горизонтали, называется горизонтальным периодом, а обратная величина горизонтального периода называется горизонтальной частотой. Горизонтальная частота измеряется в кГц.

#### Частота вертикальной развертки

# 3-4 Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме

В отличие от цветных кинескопов, ЖК-дисплей имеет одно оптимальное разрешение, обеспечивающее наилучшее качество воспроизведения. Это оптимальное разрешение зависит от размера экрана и обуславливается собственными характеристиками панели.

Следовательно, при установке разрешения, отличного от оптимального, качество изображения неизбежно ухудшится. Рекомендуется установить оптимальное разрешение.

Если сигнал, поступающий от компьютера, является сигналом, посылаемым в стандартном режиме, экран настраивается автоматически. Если нет, то может отобразиться пустой экран или включиться только индикатор питания. Настройте сигнал компьютера, следуя инструкциям в руководстве пользователя видеокарты.

#### BX2050

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ	ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНО Й РАЗВЕРТКИ (KHZ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ (HZ)	ЧАСТОТА СИНХРОНИЗАЦИИ (MHZ)	ПОЛЯРНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ (Г/В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+

## Частота горизонтальной развертки

Время сканирования одной линии, соединяющей правый край экрана с левым краем по горизонтали, называется горизонтальным периодом, а обратная величина горизонтального периода называется горизонтальной частотой. Горизонтальная частота измеряется в кГц.

#### Частота вертикальной развертки

# 3-5 Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме

В отличие от цветных кинескопов, ЖК-дисплей имеет одно оптимальное разрешение, обеспечивающее наилучшее качество воспроизведения. Это оптимальное разрешение зависит от размера экрана и обуславливается собственными характеристиками панели.

Следовательно, при установке разрешения, отличного от оптимального, качество изображения неизбежно ухудшится. Рекомендуется установить оптимальное разрешение.

Если сигнал, поступающий от компьютера, является сигналом, посылаемым в стандартном режиме, экран настраивается автоматически. Если нет, то может отобразиться пустой экран или включиться только индикатор питания. Настройте сигнал компьютера, следуя инструкциям в руководстве пользователя видеокарты.

#### BX2050N

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ	ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНО Й РАЗВЕРТКИ (KHZ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ (HZ)	ЧАСТОТА СИНХРОНИЗАЦИИ (MHZ)	ПОЛЯРНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ (Г/В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+

## Частота горизонтальной развертки

Время сканирования одной линии, соединяющей правый край экрана с левым краем по горизонтали, называется горизонтальным периодом, а обратная величина горизонтального периода называется горизонтальной частотой. Горизонтальная частота измеряется в кГц.

#### Частота вертикальной развертки

## 3-6 Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме

В отличие от цветных кинескопов, ЖК-дисплей имеет одно оптимальное разрешение, обеспечивающее наилучшее качество воспроизведения. Это оптимальное разрешение зависит от размера экрана и обуславливается собственными характеристиками панели.

Следовательно, при установке разрешения, отличного от оптимального, качество изображения неизбежно ухудшится. Рекомендуется установить оптимальное разрешение.

Если сигнал, поступающий от компьютера, является сигналом, посылаемым в стандартном режиме, экран настраивается автоматически. Если нет, то может отобразиться пустой экран или включиться только индикатор питания. Настройте сигнал компьютера, следуя инструкциям в руководстве пользователя видеокарты.

BX2250

МИЖЭЧ РЕЖИНЭЖАЧООТО	ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНО Й РАЗВЕРТКИ (KHZ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ (HZ)	ЧАСТОТА СИНХРОНИЗАЦИИ (MHZ)	ПОЛЯРНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ (Г/В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,94	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 X 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 X 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 X 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

## Частота горизонтальной развертки

Время сканирования одной линии, соединяющей правый край экрана с левым краем по горизонтали, называется горизонтальным периодом, а обратная величина горизонтального периода называется горизонтальной частотой. Горизонтальная частота измеряется в кГц.

## Частота вертикальной развертки

## 3-7 Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме

В отличие от цветных кинескопов, ЖК-дисплей имеет одно оптимальное разрешение, обеспечивающее наилучшее качество воспроизведения. Это оптимальное разрешение зависит от размера экрана и обуславливается собственными характеристиками панели.

Следовательно, при установке разрешения, отличного от оптимального, качество изображения неизбежно ухудшится. Рекомендуется установить оптимальное разрешение.

Если сигнал, поступающий от компьютера, является сигналом, посылаемым в стандартном режиме, экран настраивается автоматически. Если нет, то может отобразиться пустой экран или включиться только индикатор питания. Настройте сигнал компьютера, следуя инструкциям в руководстве пользователя видеокарты.

BX2250N

МИЖЭЧ РЕЖИНЭЖАЧООТО	ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНО Й РАЗВЕРТКИ (KHZ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ (HZ)	ЧАСТОТА СИНХРОНИЗАЦИИ (MHZ)	ПОЛЯРНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ (Г/В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,94	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 X 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 X 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 X 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

## Частота горизонтальной развертки

Время сканирования одной линии, соединяющей правый край экрана с левым краем по горизонтали, называется горизонтальным периодом, а обратная величина горизонтального периода называется горизонтальной частотой. Горизонтальная частота измеряется в кГц.

## Частота вертикальной развертки

## 3-8 Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме

В отличие от цветных кинескопов, ЖК-дисплей имеет одно оптимальное разрешение, обеспечивающее наилучшее качество воспроизведения. Это оптимальное разрешение зависит от размера экрана и обуславливается собственными характеристиками панели.

Следовательно, при установке разрешения, отличного от оптимального, качество изображения неизбежно ухудшится. Рекомендуется установить оптимальное разрешение.

Если сигнал, поступающий от компьютера, является сигналом, посылаемым в стандартном режиме, экран настраивается автоматически. Если нет, то может отобразиться пустой экран или включиться только индикатор питания. Настройте сигнал компьютера, следуя инструкциям в руководстве пользователя видеокарты.

BX2350

МИЖЭЧ РЕЖИНЭЖАЧЭОТО	ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНО Й РАЗВЕРТКИ (KHZ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ (HZ)	ЧАСТОТА СИНХРОНИЗАЦИИ (MHZ)	ПОЛЯРНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ (Г/В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,94	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 X 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 X 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 X 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

## Частота горизонтальной развертки

Время сканирования одной линии, соединяющей правый край экрана с левым краем по горизонтали, называется горизонтальным периодом, а обратная величина горизонтального периода называется горизонтальной частотой. Горизонтальная частота измеряется в кГц.

## Частота вертикальной развертки

## 3-9 Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме

В отличие от цветных кинескопов, ЖК-дисплей имеет одно оптимальное разрешение, обеспечивающее наилучшее качество воспроизведения. Это оптимальное разрешение зависит от размера экрана и обуславливается собственными характеристиками панели.

Следовательно, при установке разрешения, отличного от оптимального, качество изображения неизбежно ухудшится. Рекомендуется установить оптимальное разрешение.

Если сигнал, поступающий от компьютера, является сигналом, посылаемым в стандартном режиме, экран настраивается автоматически. Если нет, то может отобразиться пустой экран или включиться только индикатор питания. Настройте сигнал компьютера, следуя инструкциям в руководстве пользователя видеокарты.

BX2450

МИЖЭЧ РЕЖИНЭЖАЧООТО	ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНО Й РАЗВЕРТКИ (KHZ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ (HZ)	ЧАСТОТА СИНХРОНИЗАЦИИ (MHZ)	ПОЛЯРНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ (Г/В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,94	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 X 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 X 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 X 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

## Частота горизонтальной развертки

Время сканирования одной линии, соединяющей правый край экрана с левым краем по горизонтали, называется горизонтальным периодом, а обратная величина горизонтального периода называется горизонтальной частотой. Горизонтальная частота измеряется в кГц.

## Частота вертикальной развертки

## 3-10 Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме

В отличие от цветных кинескопов, ЖК-дисплей имеет одно оптимальное разрешение, обеспечивающее наилучшее качество воспроизведения. Это оптимальное разрешение зависит от размера экрана и обуславливается собственными характеристиками панели.

Следовательно, при установке разрешения, отличного от оптимального, качество изображения неизбежно ухудшится. Рекомендуется установить оптимальное разрешение.

Если сигнал, поступающий от компьютера, является сигналом, посылаемым в стандартном режиме, экран настраивается автоматически. Если нет, то может отобразиться пустой экран или включиться только индикатор питания. Настройте сигнал компьютера, следуя инструкциям в руководстве пользователя видеокарты.

BX2450L

МИЖЭЧ РЕЖИНЭЖАЧЭОТО	ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНО Й РАЗВЕРТКИ (KHZ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ (HZ)	ЧАСТОТА СИНХРОНИЗАЦИИ (MHZ)	ПОЛЯРНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ (Г/В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,94	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 X 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 X 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 X 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

## Частота горизонтальной развертки

Время сканирования одной линии, соединяющей правый край экрана с левым краем по горизонтали, называется горизонтальным периодом, а обратная величина горизонтального периода называется горизонтальной частотой. Горизонтальная частота измеряется в кГц.

## Частота вертикальной развертки

## 3-11 Таблица сигналов, посылаемых в стандартном режиме

В отличие от цветных кинескопов, ЖК-дисплей имеет одно оптимальное разрешение, обеспечивающее наилучшее качество воспроизведения. Это оптимальное разрешение зависит от размера экрана и обуславливается собственными характеристиками панели.

Следовательно, при установке разрешения, отличного от оптимального, качество изображения неизбежно ухудшится. Рекомендуется установить оптимальное разрешение.

Если сигнал, поступающий от компьютера, является сигналом, посылаемым в стандартном режиме, экран настраивается автоматически. Если нет, то может отобразиться пустой экран или включиться только индикатор питания. Настройте сигнал компьютера, следуя инструкциям в руководстве пользователя видеокарты.

BX2450N

МИЖЭЧ РЕЖИНЭЖАЧООТО	ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНО Й РАЗВЕРТКИ (KHZ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ (HZ)	ЧАСТОТА СИНХРОНИЗАЦИИ (MHZ)	ПОЛЯРНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ (Г/В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,94	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 X 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 X 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 X 1080	67,500	60,000	148,500	+/+


## Частота горизонтальной развертки

Время сканирования одной линии, соединяющей правый край экрана с левым краем по горизонтали, называется горизонтальным периодом, а обратная величина горизонтального периода называется горизонтальной частотой. Горизонтальная частота измеряется в кГц.

## Частота вертикальной развертки


## 3-12 Установка драйвера устройства

- Установив драйвер устройства, можно выполнить настройку подходящего разрешения и частоты. Драйвер устройства находится на компакт-диске, входящем в комплект поставки. Если имеющийся файл драйвера поврежден, обратитесь в центр обслуживания или посетите веб-сайт Samsung Electronics (http://www.samsung.com/) и загрузите драйвер.
- 1. Вставьте компакт-диск для установки драйвера в соответствующий дисковод.
- 2. Нажмите «Драйвер Windows».
- 3. Выполните оставшиеся этапы установки, следуя инструкциям на экране.
- 4. Выберите модель устройства в имеющемся списке.



**5.** Убедитесь, что в качестве настроек панели управления выбрано верное разрешение и скорость обновления экрана. Дополнительные сведения см. в документе, посвященном операционной системе Windows.

# Рабочие кнопки устройства



ЗНАЧОК	ОПИСАНИЕ
MENU/Ⅲ	Просмотр экранного меню.
	Данная кнопка также позволяет закрыть экранное меню или перейти на уровень выше.
	* Блокировка настройки экранного меню
	Данная функция позволяет заблокировать экранное меню с целью сохранения текущих настроек или защиты настроек от изменения посторонними людьми.
	Включен: Если нажать и удерживать кнопку MENU более пяти секунд, то включится функция блокировка настройки экранного меню.
	Выкл: Если снова нажать и удерживать кнопку MENU более пяти секунд, то функция блокировка настройки экранного меню выключится.
	Даже при включенной функции блокировки пользователи могут настраивать яркость и контрастность экрана, а также регулировать функцию настройки, назначенную для кнопки [
ī.	Пользователь может задать для кнопки <Прогр. кнопка> одну из следующих функций. При нажатии настроенной кнопки Прогр. кнопка [☑] будет выполняться назначенная функция.
	• Сигналы ПК: <magicbright> - <magicangle> - <magiceco> - &lt;Формат изобр-я&gt;</magiceco></magicangle></magicbright>
	• Сигналы AV: <Режим изображения> - <magicangle> - <magiceco> - &lt;Формат изобря&gt;</magiceco></magicangle>
	Чтобы задать функцию для кнопки Прогр. кнопка, выберите <НАСТР. И СБРОС> - > <Прогр. кнопка> на экранном меню.
<b>▲</b> /▼	Навигация по меню или настройка значений экранного меню.
♦	Управление яркостью экрана.
	Звук можно настраивать, только если внешний источник сигнала подключен к разъему HDMI.
•	Включение выбранного элемента меню.
	В меню <Прогр. кнопка> можно также использовать эту кнопку для последовательного переключения между функ циями в меню <Прогр. кнопка>, как необходимо.

ЗНАЧОК	ОПИСАНИЕ	
SOURCE	Выбор функции.	
	При нажатии кнопки [SOURCE], когда экранное меню выключено, происходит переключение входного сигнала (Аналог./Цифр./HDMI). При переключении входного сигнала с помощью кнопки [SOURCE] или при включении устройства в левом верхнем углу экрана отображается название выбранного входного сигнала.	
	Эта функция недоступна для устройств, у которых имеется только аналоговый интерфейс.	
AUTO	Нажмите кнопку [AUTO], чтобы выполнить автоматическую настройку экрана.	
	Данная функция доступна только в режиме Аналог	
	Если настройки разрешения изменить в разделе Свойства дисплея, то включится функция Автоподстройка.	
Q	Включение/выключение устройства.	
	<ul> <li>В правой части устройства расположены сенсорные клавиши.</li> </ul>	
	• Чтобы выбрать кнопку, слегка прикоснитесь к ней пальцем.	
	Индикатор питания	
	Индикатор горит при нормальной работе устройства.	
	□ Подробнее о функции энергосбережения см. раздел «Дополнительная информация». При длительном неиспользовании устройства рекомендуется отсоединить кабель питания для максимального снижения энергопотребления.	


## 3-14 Использование меню настройки экрана (экранное меню )

#### Структура меню настройки экрана (экранного меню)Структура


ВЕРХНИЕ МЕНЮ	подменю				
■ ИЗОБРАЖЕ- НИЕ	Яркость	Контраст	Четкость	MagicBright	Режим изображе- ния
	MagicAngle	Грубо	Точно	Время отклика	Ур черного HDMI
<b>Э</b> ЦВЕТ	MagicColor	Кр.	Зел.	Син.	Оттенок
	Цветовой эффект	Гамма			
РАЗМЕР И ПОЛОЖ.	По гор.	По верт.	Формат изобр-я	Пол. меню по гор.	Пол. меню по верт
• НАСТР. И СБРОС	Фобр. Настройки	Язык	MagicReturn	MagicEco	Вкл/выкл тайм. в.
	Настр. тайм. Выкл	Время повт. клав.	Прогр. кнопка	Автовыбор источн.	Режим ПК/AV
	Вр. Отобр.	Прозрачность меню			
<ul><li>□ ИНФОРМА- ЦИЯ</li></ul>					

Функции монитора могут отличаться в зависимости от моделей. Следует руководствоваться тем, что имеется на устройстве.

#### **ШИЗОБРАЖЕНИЕ**



<Сигналы ПК>



<Сигналы AV>


МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Яркость	Управление яркостью экрана.
	<ul> <li>Меню недоступно, если функция <magicbright> установлена в режим &lt;Автоконтраст&gt;.</magicbright></li> </ul>
	• Это меню недоступно, если установлена функция <magiceco>.</magiceco>
Контраст	Управление контрастностью изображений, воспроизводимых на экране.
	<ul> <li>Меню недоступно, если для функции <magicbright> выбран режим &lt;Автоконтраст&gt; или &lt;Кино&gt;.</magicbright></li> </ul>
	<ul> <li>Меню недоступно, если функция <magiccolor> установлена в режим &lt;Полностью&gt; или &lt;Избирательно&gt;.</magiccolor></li> </ul>
	• Это меню недоступно, если установлена функция <Цветовой эффект>.
Четкость	Управление четкостью деталей изображения, воспроизводимого на экране.
	<ul> <li>Меню недоступно, если для функции <magicbright> выбран режим &lt;Автоконтраст&gt; или &lt;Кино&gt;.</magicbright></li> </ul>
	<ul> <li>Меню недоступно, если функция <magiccolor> установлена в режим &lt;Полностью&gt; или &lt;Избирательно&gt;.</magiccolor></li> </ul>
	• Это меню недоступно, если установлена функция <Цветовой эффект>.
MagicBright	Предварительно установленные настройки изображения, специально предназначенные для различных пользовательских сред, таких как редактирование документа, работа в Интернете, игры, просмотр фильмов и т.д.
	• <Польз.>
	Если предварительно установленные режимы изображений не полностью отвечают требованиям, пользователь может настроить параметры <Яркость> и <Контраст> напрямую в текущем режиме.
	• <Стандартный>     Данный режим включает настройки изображения, необходимые для редактирования документов и работы в Интернете (текст + изображение).
	<ul> <li></li> </ul>
	Данный режим включает настройки изображения, необходимые для игр со сложной графикой и высокой скоростью обновления экрана.
	• <Кино>
	Данный режим предлагает настройки яркости и резкости, схожие с имеющимися настройками ТВ для развлечений (фильмов, DVD и т. д.).
	• <Автоконтраст>
	Автоматический контроль контрастности изображения, обеспечивающий баланс ярких и темных изображений.

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Режим изображения	В мониторе имеется четыре режимаяавтоматической настройки изображения (<Динамический>, <Стандартный>, <Кино> и <Польз.>), которые предварительно установлены на заводеизготовителе. Можно активировать Динамический, Стандартный, Кино или Польз. режим. Можно выбрать режим Custom (Настройка), чтобы автоматически восстановить личные настройки изображения.
	• <Динамический> Выберите данный режим для просмотра более четкого изображения, чем при Стандартный режиме.
	• <Стандартный> Выберите данный режим, если Вы работаете в ярком помещении. Он также обеспечивает четкое изображение.
	• <Кино> Выберите данный режим, если Вы работаете в темном помещении. Так Вы сэкономите электроэнергию и уменьшите утомляемость глаз.
	• <Польз.> Выберите данный режим, если Вы хотите настроить изображение в соответствии со своими предпочтениями.
	<ul> <li>Данная настройка может быть установлена только в случае, когда внешний источник подключен с помощью разъема HDMI/DVI и для режима &lt;Режим ПК/AV&gt; установлено значение <av>.</av></li> </ul>
	• Это меню недоступно, если установлена функция <magicangle> или <magiceco>.</magiceco></magicangle>

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
MagicAngle	Эта функция позволяет максимально улучшить изображение на экране для текущего угла просмотра.
	При взгляде на экран под углом внизу, сверху или сбоку можно настроить соответствующий режим для каждого положения, чтобы получить то же качество изображения, как и при взгляде на экран, сидя непосредственно перед ним.
	Если вы смотрите на экран прямо, выберите значение <Выкл>.
	• <Выкл> 1 – выберите это значение при просмотре экрана спереди.
	• <Наклон 1> 2 – выберите это значение при просмотре экрана немного снизу.
	• <Наклон 2> <ol> <li>– выберите это значение при просмотре экрана из положения, чуть ниже обычного.</li> </ol>
	• <Вертикально> 🕢 – выберите при просмотре изображения сверху.
	• <Наклон в сторону> 🧐 – выберите это значение при просмотре экрана слева или справа.
	• <Вид группы> – выберите этот режим в случае одновременного просмотра двумя или
	более людьми, находящимися в положениях $oldsymbol{0}, oldsymbol{0}, oldsymbol{5}$ .
	• <Польз.> -Если выбран параметр <Польз.>, по умолчанию применяются настройки для <Наклон 1>. При необходимости можно задать подходящее качество изображения.
	<ul> <li>Меню недоступно, если для функции <magicbright> выбран режим &lt;Автоконтраст&gt; или &lt;Кино&gt;.</magicbright></li> </ul>
	<ul> <li>Это меню недоступно, если установлена функция <magiccolor> или &lt;Цветовой эффект&gt;.</magiccolor></li> </ul>
Грубо	Удаление вертикальных помех (линий) с экрана.
	После настройки положение экрана можно изменить. Для этого с помощью меню <По гор. > переместите экран таким образом, чтобы он отображался в центре панели дисплея.
	Данная функция доступна только в режиме Аналог
Точно	Удаление горизонтальных помех (линий) с экрана.
	Если с помощью функции <Точно> не удается удалить помехи полностью, настройте функцию <Грубо> и еще раз воспользуйтесь функцией <Точно>.
	Данная функция доступна только в режиме Аналог

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Время отклика	Ускорение времени отклика ЖК-панели по сравнению с обычным временем отклика позволяет достичь четкости и естественности движущихся изображений.  • <Норм.>  • <Быстрее>  • <Самая быстрая>  В режимах, отличных от просмотра фильмов, рекомендуется установить параметр
	<ul> <li>Чорм.&gt; или &lt;Быстрее&gt;.</li> <li>Функции монитора могут отличаться в зависимости от моделей. Следует руководствоваться тем, что имеется на устройстве.</li> </ul>
Ур черного HDMI	При просмотре диска DVD или сигнала с приставки, подключенной к устройству с помощью кабеля HDMI, возможно ухудшение качества изображения (уровень черного, ухудшение контраста, более светлые цветные тона и т.п.) в зависимости от подключенного внешнего устройства.  • <hopm.> • <huskuй></huskuй></hopm.>
	Эта функция доступна, только когда внешнее устройство подключено через разъем <hdmi>. Некоторые внешние устройства не поддерживают функцию &lt;Ур черного HDMI&gt;.</hdmi>


# 🤧 ЦВЕТ



МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
MagicColor	Специальная технология улучшения качества цифрового изображения, разработанная Samsung Electronics, позволяет получить более четкое отображение естественных цветов и при этом сохранить качество изображения.
	• <Выкл> - отключение функции <magiccolor>.</magiccolor>
	• <Демо> - сравнение изображений, обработанных с помощью функции <magiccolor>, с исходными изображениями.</magiccolor>
	• <Полностью> - обеспечение более четкого изображения, включая области телесных цветов.
	• <Избирательно> - улучшение насыщенности изображений за исключением областей телесных цветов.
	<ul> <li>Это меню недоступно, если установлена функция <magicangle>.</magicangle></li> </ul>
	• Это меню недоступно, если установлена функция <Цветовой эффект>.
Кр.	Настройка значения красного цвета изображений в соответствии с предпочтениями пользователя.
	<ul> <li>Меню недоступно, если функция <magiccolor> установлена в режим &lt;Полностью&gt; или &lt;Избирательно&gt;.</magiccolor></li> </ul>
	• Это меню недоступно, если установлена функция <Цветовой эффект>.
Зел.	Настройка значения зеленого цвета изображений в соответствии с предпочтениями пользователя.
	<ul> <li>Меню недоступно, если функция <magiccolor> установлена в режим &lt;Полностью&gt; или &lt;Избирательно&gt;.</magiccolor></li> </ul>
	• Это меню недоступно, если установлена функция <Цветовой эффект>.
Син.	Настройка значения синего цвета изображений в соответствии с предпочтениями пользователя.
	<ul> <li>Меню недоступно, если функция <magiccolor> установлена в режим &lt;Полностью&gt; или &lt;Избирательно&gt;.</magiccolor></li> </ul>
	• Это меню недоступно, если установлена функция <Цветовой эффект>.
Оттенок	Установка цветовой температуры в соответствии с предпочтениями пользователя.
	• <Хол. > - переключение цветовой температуры на более холодный тон.
	• <Норм.> - установка стандартной цветовой температуры экрана.
	• <Теп.> - переключение цветовой температуры на более теплый тон.
	• <Польз.> - меню для установки цветовой температуры вручную. Если предварительно установленные варианты цветовой температуры не соответствуют требованиям, то можно вручную настроить значения RGB.
	<ul> <li>Меню недоступно, если функция <magiccolor> установлена в режим &lt;Полностью&gt; или &lt;Избирательно&gt;.</magiccolor></li> </ul>
	• Это меню недоступно, если установлена функция <magicangle>.</magicangle>
	• Это меню недоступно, если установлена функция <Цветовой эффект>.

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Цветовой эффект	Изменение общей атмосферы при изменении цвета изображений.  - <Выкл> - отключение функции <Цветовой эффект>.  - <Ч/б изображение> - отображение черно-белых изображений.  - <Зеленый> - отображение изображений в зеленом монохромном цвете.  - <Аквамарин> - отображение изображений в монохромном цвете с оттенками аквамарина.  - <Сепия> - отображение изображений в монохромном цвете с оттенками сепии.  - <
Гамма	Данное меню позволяет изменить интенсивность цветов средней яркости.  • <Режим1> - <Режим2> - <Режим3>  В Это меню недоступно, если установлена функция <magicangle>.</magicangle>


# **■ РАЗМЕР И ПОЛОЖ.**



МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
По гор.	Перемещение области отображения на экране в горизонтальном направлении.  ■ • Данная функция доступна только в режиме Аналог  • Если сигнал 720P, 1080i или 1080P подается в режиме AV, выберите параметр <По размеру экрана>, чтобы настроить положение по горизонтали, используя уровни 0-6.
По верт.	Перемещение области отображения на экране в вертикальном направлении.  ■ • Данная функция доступна только в режиме Аналог  • Если сигнал 720P, 1080i или 1080P подается в режиме AV, выберите параметр <По размеру экрана>, чтобы настроить положение По вертикали, используя уровни 0-6.

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Формат изобр-я	□ Поставляется только для широкоэкранных моделей с форматным соотношением 16:9 или 16:10.
	Сигналы ПК
	• <Авто> - изображение воспроизводится в форматном соотношении, заданном размером входного сигнала.
	• <Широкий> - изображение воспроизводится во весь экран независимо от форматного соотношения, заданного размером входного сигнала.
	<ul> <li>Сигнал, отсутствующий в таблице стандартных режимов, не поддерживается.</li> </ul>
	<ul> <li>Если для разрешения установлено оптимальное значение, форматное соотношение не изменяется независимо от того, установлено ли для элемента &lt;Формат изобр-я&gt; значение &lt;Авто&gt; или &lt;Широкий&gt;.</li> </ul>
	Сигналы AV
	• <4:3> – воспроизведение изображений в форматном соотношении 4:3.
	• <16:9> – воспроизведение изображений в форматном соотношении 16:9.
	• <По размеру экрана> — если сигнал 720P, 1080i или 1080P является входящим в режиме ввода HDMI/DVI, то изображение воспроизводится без обрезки.
	Данная настройка может быть установлена только в случае, когда внешний источник подключен с помощью разъема HDMI/DVI и для режима <Режим ПК/AV> установлено значение <av>.</av>
	• <4:3> – воспроизведение изображений в форматном соотношении 4:3.
	• <Широкий> - воспроизведение изображений в форматном соотношении 16:10.
	• <По размеру экрана> — если сигнал 720P, 1080i или 1080P является входящим в режиме ввода HDMI/DVI, то изображение воспроизводится без обрезки.
	<ul> <li>Элемент можно выбрать только в том случае, если внешний источник сигнала подключен к терминалу HDMI/DVI, а для параметра &lt;Режим ПК/AV&gt; выбрано значение <av>.</av></li> </ul>
	• Если панель имеет форматное соотношение 16:10, то доступны следующие параметры размера экрана: <4:3>,<Широкий>,<По размеру экрана>.
Пол. меню по гор.	Установка экранного меню в горизонтальное положение.
Пол. меню по верт	Установка экранного меню в вертикальное положение.


# НАСТР. И СБРОС



МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Фобр. Настройки	Используйте эту функцию для восстановления заводских настроек качества изображения и цвета, заданных по умолчанию.
	• <heт> - &lt;Да &gt;</heт>
Язык	Выбор языка экранного меню.
	<ul> <li>English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska,</li> <li>Русский, Português, Türkçe, Polski, Magyar</li> </ul>
	Выбранный язык применяется только к экранному меню устройства. Эта настройка не влияет на другие функции ПК.
MagicReturn	Работает только в системе Windows 7 и рекомендуется при использовании нескольких мониторов.
	• <Выкл> Функция <МagicReturn> недоступна, если выбран параметр <Выкл>.
	• <Вкл> Функция <МagicReturn> доступна, если выбран параметр <Вкл>.
	<ul> <li>Эта функция доступна только в системе Windows 7. Если используется другая операционная система, рекомендуется установить для данной функции значение &lt;Выкл&gt;.</li> </ul>
	• Эта функция недоступна для входа аналогового сигнала.
	• Эта функция недоступна, если для параметра <Режим ПК/AV> выбрано значение <av>.</av>
	<ul> <li>Данная функция может быть недоступна при использовании некоторых графических плат. Эти графические карты не поддерживают международный стандарт EDID. (Стандарт DDWG DVI). Рекомендуется установить для этой функции значение &lt;Выкл&gt;.</li> </ul>
	<ul> <li>Когда отображается сообщение &lt;Проверьте сигн. каб.&gt;, нажмите кнопку ▼ и удерживайте ее в течение 5 секунд, для функции <magicreturn> автоматически будет установлено значение &lt;Выкл&gt;.</magicreturn></li> </ul>
MagicEco	Данная функция позволяет перейти в режим пониженного энергопотребления, которое достигается за счет уменьшения тока панели дисплея.
	• <100%> Если выбрано значение <100%>, потребление электроэнергии составляет 100% установленного по умолчанию.
	• <75%> Если выбрано значение <75%>, то потребление электроэнергии составляет 75% от потребления по умолчанию.
	• <50%> Если выбрано значение <50%>, то потребление электроэнергии составляет 50% от потребления по умолчанию.
	• <Энергосбер. выкл.> Данная функция недоступна, если выбран параметр <Энергосбер. выкл.>.
	Меню недоступно, если функция <magicbright> установлена в режим &lt;Автоконтраст&gt;.</magicbright>
Вкл/выкл тайм. в.	Включение или выключение функции таймера выключения.
	• <Выкл> - <Вкл>

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
Настр. тайм. Выкл	Автоматическое отключение питания по достижении установленного времени.  В Эта функция доступна, только если для параметра <Вкл/выкл тайм. в.> установлено значение <Вкл>.
Время повт. клав.	Управление задержкой повторного срабатывания кнопки.  Можно выбрать значения <Ускорение>, <1 сек> или <2 сек>. Если выбрано значение <Без повтора>, кнопка срабатывает только один раз.
Прогр. кнопка	Установка для функции Customized Key одного из следующих значений.  • Сигналы ПК: <magicbright> - <magicangle> - <magiceco> - &lt;Формат изобр-я&gt;  • Сигналы AV: &lt;Режим изображения&gt; - <magicangle> - <magiceco> - &lt;Формат изобр-я&gt;</magiceco></magicangle></magiceco></magicangle></magicbright>
Автовыбор источн.	<ul> <li>&lt;Авто&gt; - монитор автоматически выбирает входной сигнал.</li> <li>&lt;Ручной&gt; - пользователям необходимо выбрать входной сигнал вручную.</li> <li>Не относится к моделям с аналоговым (D-SUB) или отдельным цифровым (DVI) разъемами.</li> </ul>
Режим ПК/AV	Установите значение ПК при подключении к компьютеру.  Установите значение АV при подключении к устройству AV.  ■ • Данная функция не поддерживает аналоговый режим.  • Поставляется только для широкоэкранных моделей с форматным соотношением 16:9 или 16:10.
Вр. Отобр.	Экранное меню исчезает автоматически, если пользователь не выполняет никаких действий. Установка времени отображения экранного меню.  • <5 сек.> - <10 сек.> - <20 сек.> - <200 сек.>
Прозрачность меню	Выбор уровня прозрачности экранного меню.  • <Выкл> - <Вкл>

# П ИНФОРМАЦИЯ



МЕНЮ	ОПИСАНИЕ
<b>РИЗИРИТЕНТИ В 19</b> 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Отображение частоты и разрешения, установленного на ПК.  Приму устройств, у которых имеется только аналоговый интерфейс, надпись <Аналог./ Цифр./HDMI> не отображается в разделе <ИНФОРМАЦИЯ>.

# 4 Установка программного обеспечения

#### 4-1 Natural Color

#### Что такое Natural Color?

Данное программное обеспечение работает только на устройствах Samsung, позволяет настраивать отображаемые на устройстве цвета и согласовывать цвета устройства с цветами печатных изображений. Для получения дополнительной информации см. интерактивную справку в программе (F1).

Программа Natural Color распространяется через Интернет. Ее можно загрузить и установить с указанного далее вебузла;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop\_download.html

## Что такое MagicTune?



MagicTune представляет собой программное обеспечение, которое помогает настроить монитор и предоставляет полное описание функций монитора и легкие для понимания инструкции.

Пользователи могут настроить устройство с помощью мыши и клавиатуры, не используя рабочие кнопки устройства.

#### Установка программного обеспечения

- 1. Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM.
- 2. Выберите программу установки MagicTune.
  - Если всплывающий экран для установки программного обеспечения не появляется на главном экране, найдите на компакт-диске установочный файл MagicTune и дважды щелкните его.
- 3. Выберите язык установки и нажмите [Далее].
- 4. Выполните оставшиеся этапы установки программного обеспечения, следуя инструкциям, отображаемым на экране.
- 🛛 Для правильной работы программного обеспечения перезагрузите компьютер после установки программы.
  - Значок MagicTune может отсутствовать в зависимости от системы компьютера и технических характеристик устройства.
  - Если значок ярлыка не появляется, нажмите клавишу F5.

#### Ограничения и проблемы с установкой (MagicTune™)

Проблемы при установке MagicTune™ могут быть связаны с видеокартой, материнской платой и сетевым окружением.

#### Системные требования

#### os

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- · Windows XP Professional
- Windows Vista (32-разрядная версия)
- Windows 7 (32-разрядная версия)
- Для работы MagicTune™ рекомендуется Windows 2000 или более поздняя версия.

#### Оборудование

- Не менее 32 Мбайт памяти
- Не менее 60 Мбайт свободного места на жестком диске
- 🔊 Дополнительную информацию см. на веб-сайте.

#### Удаление программного обеспечения

Удалить MagicTune™ можно только с помощью команды [Установка и удаление программ] в Windows.

Для удаления программы MagicTune™ выполните следующие действия.

- 1. Нажмите [Пуск], выберите [Настройки], [Панель управления]. В системе Windows XP нажмите [Пуск] и в меню выберите [Панель управления].
- 2. В меню «Панель управления» дважды щелкните значок [Установка и удаление программ].
- **3.** В окне [Установка и удаление] найдите MagicTune™ и щелкните значок программы, чтобы он выделился.
- 4. Щелкните [Изменение или удаление программ] для удаления программного обеспечения.
- **5.** Выберите [Да], чтобы начать удаление программы MagicTune™.
- 6. Дождитесь появления окна сообщения, оповещающего о том, что программное обеспечение полностью удалено.
- Для получения технической поддержки или информации об обновлении программного обеспечения программы МадісТune™, а также для просмотра часто задаваемых вопросов посетите наш веб-сайт.

#### Что такое MultiScreen?



Функция MultiScreen позволяет пользователям разделить монитор на несколько секций.

#### Установка программного обеспечения

- 1. Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM.
- 2. Выберите программу установки MultiScreen.
  - Если всплывающий экран для установки программного обеспечения не появляется на главном экране, найдите на компакт-диске установочный файл MultiScreen и дважды щелкните его.
- 3. Когда появится Мастер установки, нажмите [Далее].
- 4. Выполните оставшиеся этапы установки программного обеспечения, следуя инструкциям, отображаемым на экране.
  - 🔯 Для правильной работы программного обеспечения перезагрузите компьютер после установки программы.
    - Значок MultiScreen может отсутствовать в зависимости от системы компьютера и технических характеристик устройства.
    - Если ярлык отсутствует, нажмите клавишу F5.

#### Ограничения и проблемы с установкой программы (MultiScreen)

Проблемы при установке программы MultiScreen могут быть связаны с видеокартой, материнской платой и сетевым окружением.

#### Операционная система

#### os

- Windows 2000
- · Windows XP Home Edition
- · Windows XP Professional
- Windows Vista (32-разрядная версия)
- Windows 7 (32-разрядная версия)
- Рекомендуется использовать программу MultiScreen в операционной системе Windows 2000 или более поздней версии.

#### Оборудование

- Не менее 32 Мбайт памяти
- Не менее 60 Мбайт свободного места на жестком диске

#### Удаление программного обеспечения

Нажмите [Пуск], выберите [Настройки]/[Панель управления] и дважды щелкните пункт [Установка и удаление программ]. Выберите MultiScreen из списка программ и нажмите кнопку [Добавить/Удалить].

# 5 Диагностика

## 5-1 Самодиагностика монитора

- Проверить правильность работы устройства можно с помощью функции самодиагностики.
  - Если отображается пустой экран и индикатор питания мигает, и при этом устройство правильно подключено к компьютеру, проведите самодиагностику, выполнив описанные ниже процедуры.
- 1. Выключите устройство и компьютер.
- 2. Отсоедините сигнальный кабель от устройства.
- 3. Включите устройство.
- **4.** При правильной работе устройства отобразится сообщение <Проверьте сигн. каб.>. Если снова отобразится пустой экран, проверьте, нет ли проблемы с компьютером и соединением. Устройство работает правильно.

## 5-2 Перед обращением в центр обслуживания

Проверьте следующее, прежде чем обратиться в центр послепродажного обслуживания. Если проблема не устраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр Samsung Electronics.

ОТОБРАЖЕНИЕ ПУСТОГО ЭКРАНА/НЕ УДАЕТСЯ ВКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО			
Правильно ли подключен кабель питания?	Проверьте состояние подключения кабеля питания.		
На экране отображается сообщение <Проверьте сигн. каб.>.	(Подключение с использованием кабеля D-sub) Проверьте кабель, соединяющий компьютер и устройство. (Подключение с использованием кабеля DVI) Если на экране будет отображаться сообщение даже при правильном подключении кабеля, проверьте еще раз входной сигнал, нажав кнопку [ ♠/SOURCE ] на устройстве.		
На экране отображается сообщение <Неоптим. режим>.	Это происходит, когда превышено максимальное разрешение графической карты или максимальная частота устройства. В этом случае необходимо настроить для устройства соответствующие разрешение и частоту.		
Отображается пустой экран, и индикатор питания мигает с интервалом в 1 секунду.	<ol> <li>Это происходит, когда работает функция сохранения энергии.</li> <li>Экран включается при щелчке мыши или нажатии любой клавиши.</li> <li>Это происходит при подключении двух мониторов, когда для параметра <magicreturn> выбрано значение &lt;Вкл&gt; и используется функция Magictune. В этом случае символы в экранном индикаторе Magictune могут искажаться. Чтобы запустить функцию Magictune, необходимо для параметра <magicreturn> установить значение &lt;Выкл&gt;. Перезапустите компьютер, установите для параметра <magicreturn> значение &lt;Выкл&gt; и запустите функцию Magictune.</magicreturn></magicreturn></magicreturn></li> </ol>		
Подключение выполнено с помощью кабеля DVI.	Если кабель DVI подключен при загруженном компьютере или подключен повторно после отключения при использовании компьютера, экран может не отображаться, поскольку отдельные графические платы не выводят видеосигнал.		
	В этом случае необходимо перезагрузить компьютер при подключенном кабеле DVI.		

#### ИЗОБРАЖЕНИЕ СЛИШКОМ СВЕТЛОЕ ИЛИ СЛИШКОМ ТЕМНОЕ.

Отрегулируйте <Яркость> и <Контраст>.

(См. <Яркость>, <Контраст>)

Яркость дисплея может изменяться в соответствии с режимом, установленным для функции <MagicAngle>.

Если для параметра <MagicBright> установлено значение <Автоконтраст>, яркость дисплея может изменяться в соответствии с входным сигналом.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ ЭКРАННОЙ ИНДИКАЦИИ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ.		
Настройка отменена.	Проверьте, выключена ли функция Блокировка настройки экранного меню.	

Диагностика 5-2

СТРАННЫЙ ЦВЕТ/ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕРНО-БЕЛОЕ				
Весь экран отображается одним цветом, как будто вы	Проверьте подключение кабеля к компьютеру.			
смотрите на него через целлофановый пакет.	Извлеките и снова установите до конца графическую плату компьютера.			
	Проверьте, установлено ли для параметра <Цветовой эффект> значение <Выкл>.			
Правильно ли настроена графическая плата?	Настройте графическую плату, следуя инструкциям в руководстве пользователя.			
ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ ВНЕЗАПН	О СМЕЩАЕТСЯ В УГОЛ ИЛИ В ЦЕНТР.			
Графическая плата или драйвер заменены.	Нажмите кнопку [AUTO], чтобы запустить функцию автонастройки.			
Правильно ли изменены разрешение и частота устройства?	Задайте правильные значения разрешения и частоты в графической плате			
	см. таблицу сигналов, посылаемых в стандартном режиме			
Правильно ли настроена графическая плата?	Настройте графическую плату, следуя инструкциям в руководстве пользователя.			
ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ В ФОКУСЕ				
Правильно ли изменены разрешение и частота устройства?	Задайте правильные значения разрешения и частоты в графической плате			
	см. таблицу сигналов, посылаемых в стандартном режиме			
	СТАВЛЕНИИ (16 ЦВЕТОВ). ЦВЕТОВОЙ РЕЖИМ БЫЛ Ы ГРАФИЧЕСКОЙ ПЛАТЫ.			
Установлен ли драйвер устройства?	Windows XP: повторно задайте цвет, выбрав Панель управления → Оформление и темы → Дисплей→ Настройки.			
	Windows ME/2000: повторно задайте цвет, выбрав Панель управления $ ightarrow$ Дисплей $ ightarrow$ Настройки.			
	Windows Vista: измените настройки цветов, выбрав Control Panel(Панель управления) → Appearance and Personalization(Оформление и персонализация) → Personalization(Персонализация) → Display settings (Параметры экрана).			
	Windows 7: измените настройки цветов, выбрав Control Panel (Панель управления) → Appearance and Personalization (Оформление и персонализация) → Display (Дисплей) → Adjust resolution (Настройка разрешения экрана) → Advanced settings (Дополнительные настройки) → Monitor (Монитор).			
	(Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя по Windows.)			
Правильно ли настроена графическая плата?	Повторно настройте цвет в соответствии с новым драйвером графической карты.			

# ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ МОНИТОРА ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ «HEU3BECTHЫЙ MOHUTOP, HAЙДЕН MOHUTOP C ФУНКЦИЕЙ PLUG&PLAY (VESA DDC)».

Установлен ли драйвер устройства?	Установите драйвер устройства, следуя инструкциям по установке драйвера.	
Проверьте, все ли функции Plug&Play (VESA DDC) поддерживаются, обратившись к руководству пользователя графической карты.	Установите драйвер устройства, следуя инструкциям по установке драйвера.	

# НА ВНЕШНИХ УГЛАХ УСТРОЙСТВА ПРИ БЛИЗКОМ РАССМОТРЕНИИ ВИДНО НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСТОРОННЕГО МАТЕРИАЛА.

Такой эффект можно объяснить тем, что черные углы устройства покрыты прозрачным материалом, призванным смягчить цвет. Это не является дефектом продукта.

#### ПРИ ЗАГРУЗКЕ КОМПЬЮТЕРА РАЗДАЕТСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ.

Если звуковой сигнал раздается 3 или более раз при запуске компьютера, необходимо обратиться в сервисный центр.

Диагностика 5-2

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	ПОПРОБУЙТЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.
Как можно изменить частоту (частоту обновления) видео-	Необходимо изменить частоту графической платы.
сигнала?	Windows XP: измените частоту, выбрав Control Panel (Панель управления) → Appearance and Themes(Оформление и темы) → Display(Дисплей) → Settings (Настройки) → Advanced(Дополнительно) → Monitor(Монитор), затем в разделе Monitor Settings(Настройки монитора) установите необходимую частоту обновления.
	Windows ME/2000: измените частоту, выбрав Control Panel (Панель управления) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки) → Advanced (Дополнительно) → Monitor (Монитор), затем в разделе Monitor Settings(Настройки монитора) установите необходимую частоту обновления.
	Windows Vista: измените частоту, выбрав Control Panel (Панель управления) → Appearance and Personalization (Оформление и персонализация) → Personalization (Персонализация) → Display settings (Параметры экрана) → Advanced settings (Дополнительные параметры) → Monitor (Монитор), а затем измените частоту обновления в разделе Monitor Settings (Настройки монитора).
	Windows 7: измените частоту, выбрав Control Panel (Панель управления) → Appearance and Personalization (Оформление и персонализация) → Display (Дисплей) → Adjust resolution (Настройка разрешения) → Advanced settings (Дополнительные параметры) → Monitor (Монитор), а затем измените частоту обновления в разделе Monitor Settings (Настройки монитора).
	(Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя компьютера или графической карты.)

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	ПОПРОБУЙТЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.
Как изменить разрешение?	Windows XP: измените разрешение, выбрав Панель управления $ ightarrow$ Оформление и темы $ ightarrow$ Дисплей $ ightarrow$ Настройки.
	Windows ME/2000: измените разрешение, выбрав Панель управления $\rightarrow$ Дисплей $\rightarrow$ Настройки.
	Windows Vista: измените разрешение, выбрав Панель управления $ ightarrow$ Оформление и персонализация $ ightarrow$ Персонализация $ ightarrow$ Параметры экрана.
	Windows 7: измените разрешение, выбрав Control Panel (Панель управления) $\rightarrow$ Appearance and Personalization (Оформление и персонализация) $\rightarrow$ Display (Дисплей) $\rightarrow$ Adjust resolution (Настройка разрешения).
	(Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя компьютера или графической карты.)
Как использовать функцию энергосбережения?	Windows XP: Эту функцию можно настроить, выбрав Панель управления → Оформление и темы → Дисплей → Настройка заставки или в программе настройки BIOS Setup на компьютере.
	Windows ME/2000: Эту функцию можно настроить, выбрав Панель управления → Дисплей → Настройка заставки или в программе настройки BIOS Setup на компьютере.
	Windows Vista: измените настройки, выбрав Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Экранная заставка. Можно также использовать меню SETUP (НАСТРОЙКА) в системе BIOS на компьютере.
	Windows 7: измените настройки, выбрав Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Экранная заставка. Можно также использовать меню SETUP (НАСТРОЙКА) в системе BIOS на компьютере.
	(Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя по Windows.)

Диагностика 5-3

# 6 Дополнительная информация

## 6-1 Технические характеристики

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ		BX1950	
ЖК-дисплей Размер		18,5 дюймов (47 cm)	
	Область экрана	409,8 мм (Г) х 230,4 мм (В)	
	Размер пикселя	0,300 мм (Г) х 0,300 мм (В)	
Синхрониза-	По горизонтали	30 ~ 81 kHz	
ция	По вертикали	56 ~ 75 Hz	
Количество от	ображаемых цветов	16,7 M	
Разрешение Оптимальное разрешение		1360x768 @ 60 Hz	
	Максимальное разреше- ние	1360x768 @ 60 Hz	
		Аналоговый RGB; цифровой RGB, совместимый с DVI (интерактивное цифровое видео).	
Входной сигна	ал при нагрузке	0,7 B ± 5%	
		Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG	
		TTL level (V high ≥ 2,0V, V low ≤ 0,8V)	
Максимальная частота синхронизации пикселей		89MHz (Analog,Digital)	
Источник питания		This product supports 100-240 V,Since the standard voltage may differ from country to country, please check the label on the back of the product,	
Сигнальный ка	абель	Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный	
		Разъем DVI-D на DVI-D, съемный	
Размеры (Ш х	B x Γ) / Macca	453,3 x 281,5 x 68,1 mm (17,8 x 11,1 x 2,7 inches) (Without Stand)	
. , , ,		453,3 x 366,5 x 198,6 mm (17,8 x 14,4 x 7,8 inches) (With Stand) / 2,9 kg (6,4 lbs)	
Условия	Эксплуатация	Температура хранения: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	
окружаю- щей среды		Влажность : 10 % - 80 %, без конденсации	
щей ороды	Хранение	Температура хранения: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)	
		Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации	
Наклон		0°(±2°)~20°(±2°)	

<sup>🔞</sup> Вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет".

#### Класс В (бытовое информационно-коммуникационное оборудование)

## 6-2 Функция экономии энергии

This monitor has a built-in power management system called PowerSaver. Эта система экономит электроэнергию путем переключения монитора в режим с низким энергопотреблением, когда он не используется в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается в обычный режим работы при нажатии любой клавиши на клавиатуре. Для экономии энергии выключайте монитор, когда нет необходимости в его использовании или когда оставляете его на продолжительное время. The PowerSaver system operates with a VESA DPM compliant video card installed in your computer. Используйте программную утилиту, установленную на компьютере для применения этой функции.

СОСТОЯНИЕ	НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА	РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО
Индикатор питания	Включен	Мигает	Выкл
Потребление электроэнер- гии	20 Вт	менее 0,3 Вт	менее 0,3 Вт

При отсутствии переключателя отключения питания потребление электроэнергии нулевое только при отключенном кабеле питания.

## 6-3 Технические характеристики

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ		BX1950N		
ЖК-дисплей Размер		18,5 дюймов (47 cm)		
	Область экрана	409,8 mm (H) x 230,4 mm (V)		
Размер пикселя		0,300 mm (H) x 0,300 mm (V)		
Синхрониза- По горизонтали		30 ~ 81 kHz		
ция	По вертикали	56 ~ 75 Hz		
Количество от	ображаемых цветов	16,7 M		
Разрешение	Оптимальное разрешение	1360x768 при частоте 60 Hz		
	Максимальное разрешение	1360x768 при частоте 60 Hz		
		Аналоговый RGB		
Руопцой онгце	NE EDIA HOEDVOKO	0,7 B ± 5%		
Бходной сигна	ал при нагрузке	Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG		
		Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)		
Максимальная пикселей	частота синхронизации	89МНz (Аналог.)		
Источник питания		Это устройство работает от напряжения 100-240 В. Поскольку в различных странах применяется различное стандартное напряжение в сети электропитания, см. этикетку на задней панели устройства.		
Сигнальный ка	абель	Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный		
Размеры (Ш х	В х Г) / Масса	453,3 x 281,5 x 68,1 мм (без подставки)		
		453,3 x 366,5 x 198,6 мм (C подставкой) / 2,9 кг		
Условия	Эксплуатация	Температура хранения: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)		
окружаю- щей среды		Влажность : 10 % - 80 %, без конденсации		
щой ороды	Хранение	Температура хранения: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)		
		Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации		
Наклон		0°(±2°)~20°(±2°)		

- 🔞 Вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет".
- Класс В (бытовое информационно-коммуникационное оборудование)

## 6-4 Функция экономии энергии

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Энергосбережение. Эта система экономит электроэнергию путем переключения монитора в режим с низким энергопотреблением, когда он не используется в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается в обычный режим работы при нажатии любой клавиши на клавиатуре. Для экономии энергии выключайте монитор, когда нет необходимости в его использовании или когда оставляете его на продолжительное время. Система экономии электроэнергии работает с установленной на компьютере видеокартой, совместимой с VESA DPM. Используйте программную утилиту, установленную на компьютере для применения этой функции.

СОСТОЯНИЕ	НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА	РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО
Индикатор питания	Включен	Мигает	Выкл
Потребление электроэнер- гии	20 Вт	менее 0,3 Вт	менее 0,3 Вт

При отсутствии переключателя отключения питания потребление электроэнергии нулевое только при отключенном кабеле питания.

# 6-5 Технические характеристики

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ		BX2050		
ЖК-дисплей	Размер	20 дюймов (50 cm)		
	Область экрана	442,8 мм (Г) х 249,08 мм (В)		
	Размер пикселя	0,27675 мм (Г) х 0,27675 мм (В)		
Синхрониза-	По горизонтали	30 ~ 81 kHz		
ция	По вертикали	56 ~ 75 Hz		
Количество о	гображаемых цветов	16,7 M		
Разрешение	Оптимальное разрешение	1600x900 при частоте 60 Hz		
	Максимальное разрешение	1600x900 при частоте 60 Hz		
		Аналоговый RGB; цифровой RGB, совместимый с DVI (интерактивное цифровое видео).		
Входной сигна	ал при нагрузке	0,7 B ± 5%		
		Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG		
		Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)		
Максимальная частота синхронизации пикселей		150 МГц (аналоговый/цифровой)		
Источник питания		Это устройство работает от напряжения 100-240 В. Поскольку в различных странах применяется различное стандартное напряжение в сети электропитания, см. этикетку на задней панели устройства.		
Сигнальный к	абель	Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный		
		Разъем DVI-D на DVI-D, съемный		
Размеры (Ш х	В х Γ) / Масса	486,3 x 299,0 x 68,1 мм (без подставки)		
		486,3 х 384,0 х 198,6 мм (С подставкой) / 3,2 кг		
Условия	Эксплуатация	Температура хранения: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)		
окружаю- щей среды		Влажность : 10 % - 80 %, без конденсации		
щей ороды	Хранение	Температура хранения: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)		
		Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации		
Наклон		0°(±2°)~20°(±2°)		
		1		

- 🛛 Вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет".
- Класс В (бытовое информационно-коммуникационное оборудование)

## 6-6 Функция экономии энергии

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Энергосбережение. Эта система экономит электроэнергию путем переключения монитора в режим с низким энергопотреблением, когда он не используется в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается в обычный режим работы при нажатии любой клавиши на клавиатуре. Для экономии энергии выключайте монитор, когда нет необходимости в его использовании или когда оставляете его на продолжительное время. Система экономии электроэнергии работает с установленной на компьютере видеокартой, совместимой с VESA DPM. Используйте программную утилиту, установленную на компьютере для применения этой функции.

СОСТОЯНИЕ	НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА	РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО
Индикатор питания	Включен	Мигает	Выкл
Потребление электроэнер- гии	24 Вт	менее 0,3 Вт	менее 0,3 Вт

При отсутствии переключателя отключения питания потребление электроэнергии нулевое только при отключенном кабеле питания.

## 6-7 Технические характеристики

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ		BX2050N	
ЖК-дисплей	Размер	20 дюймов (50 cm)	
	Область экрана	442,8 мм (Г) х 249,08 мм (В)	
Размер пикселя		0,27675 мм (Г) х 0,27675 мм (В)	
Синхрониза-	По горизонтали	30 ~ 81 kHz	
ция	По вертикали	56 ~ 75 Hz	
Количество от	ображаемых цветов	16,7 M	
Разрешение	Оптимальное разрешение	1600x900 при частоте 60 Hz	
	Максимальное разреше- ние	1600x900 при частоте 60 Hz	
Входной сигна	л при нагрузке	Аналоговый RGB  0,7 В ± 5%  Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG  Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)	
Максимальная пикселей	частота синхронизации	150MHz (Аналог.)	
Источник питания		Это устройство работает от напряжения 100-240 В. Поскольку в различных странах применяется различное стандартное напряжение в сети электропитания, см. этикетку на задней панели устройства.	
Сигнальный ка	абель	Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный	
Размеры (Ш x B x Г) / Масса		486,3 x 299,0 x 68,1 мм (без подставки) 486,3 x 384,0 x 198,6 мм (С подставкой) / 3,2 кг	
Условия окружаю- щей среды	Эксплуатация	Температура хранения: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность : 10 % - 80 %, без конденсации	
щой ороды	Хранение	Температура хранения: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации	
Наклон		0°(±2°)~20°(±2°)	

- 🔞 Вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет".
- Класс В (бытовое информационно-коммуникационное оборудование)

## 6-8 Функция экономии энергии

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Энергосбережение. Эта система экономит электроэнергию путем переключения монитора в режим с низким энергопотреблением, когда он не используется в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается в обычный режим работы при нажатии любой клавиши на клавиатуре. Для экономии энергии выключайте монитор, когда нет необходимости в его использовании или когда оставляете его на продолжительное время. Система экономии электроэнергии работает с установленной на компьютере видеокартой, совместимой с VESA DPM. Используйте программную утилиту, установленную на компьютере для применения этой функции.

состояние	НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА	РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО
Индикатор питания	Включен	Мигает	Выкл
Потребление электроэнер- гии	24 Вт	менее 0,3 Вт	менее 0,3 Вт

При отсутствии переключателя отключения питания потребление электроэнергии нулевое только при отключенном кабеле питания.

# 6-9 Технические характеристики

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ		BX2250	
ЖК-дисплей	Размер	21,5 дюймов (54 см)	
	Область экрана	476,64 мм (Г) x 268,11 мм (В)	
	Размер пикселя	0,24825 мм (Г) х 0,24825 мм (В)	
Синхрониза-	По горизонтали	30 ~ 81 kHz	
ция	По вертикали	56 ~ 75 Hz	
Количество от	ображаемых цветов	16,7 M	
Разрешение	Оптимальное разреше- ние	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
	Максимальное разреше- ние	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
Входной сигна	л при нагрузке	аналоговый RGB, HDMI, аудиовыход 0,7 В ± 5% Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)	
Максимальная частота синхронизации пикселей		164 МГц (аналоговый/НDМІ)	
Источник пита	ния	Это устройство работает от напряжения 100-240 В. Поскольку в различных странах применяется различное стандартное напряжение в сети электропитания, см. этикетку на задней панели устройства.	
Сигнальный ка	абель	Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный Кабель HDMI – DVI,съемный	
Размеры (Ш x B x Г) / Масса		520,1 x 329 x 67,5 мм (без подставки) 520,1 x 404,1 x 199,0 мм (С подставкой) / 3,4 кг	
Условия окружаю- щей среды	Эксплуатация	Температура хранения: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность : 10 % - 80 %, без конденсации	
щеи ореды	Хранение	Температура хранения: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации	
Наклон		0°(±2°)~20°(±2°)	

🛮 Вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет".

#### Класс В (бытовое информационно-коммуникационное оборудование)

## 6-10 Функция экономии энергии

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Энергосбережение. Эта система экономит электроэнергию путем переключения монитора в режим с низким энергопотреблением, когда он не используется в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается в обычный режим работы при нажатии любой клавиши на клавиатуре. Для экономии энергии выключайте монитор, когда нет необходимости в его использовании или когда оставляете его на продолжительное время. Система экономии электроэнергии работает с установленной на компьютере видеокартой, совместимой с VESA DPM. Используйте программную утилиту, установленную на компьютере для применения этой функции.

СОСТОЯНИЕ	НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА	РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО
Индикатор питания	Включен	Мигает	Выкл
Потребление электроэнер- гии	22 Вт	менее 0,3 Вт	менее 0,3 Вт

При отсутствии переключателя отключения питания потребление электроэнергии нулевое только при отключенном кабеле питания.

# 6-11 Технические характеристики

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ		BX2250N	
ЖК-дисплей	Размер	21,5 дюймов (54 см)	
	Область экрана	476,64 мм (Г) x 268,11 мм (В)	
Размер пикселя		0,24825 мм (Г) х 0,24825 мм (В)	
Синхрониза-	По горизонтали	30 ~ 81 kHz	
ция	По вертикали	56 ~ 75 Hz	
Количество от	ображаемых цветов	16,7 M	
Разрешение	Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
	Максимальное разреше- ние	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
Входной сигна	л при нагрузке	Аналоговый RGB  0,7 В ± 5%  Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG  Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)	
Максимальная пикселей	частота синхронизации	164MHz (Аналог.)	
Источник питания		Это устройство работает от напряжения 100-240 В. Поскольку в различных странах применяется различное стандартное напряжение в сети электропитания, см. этикетку на задней панели устройства.	
Сигнальный ка	абель	Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный	
Размеры (Ш x B x Г) / Масса		520,1 x 329 x 67,5 мм (без подставки) 520,1 x 404,1 x 199,0 мм (С подставкой) / 3,4 кг	
Условия окружаю- щей среды	Эксплуатация	Температура хранения: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность : 10 % - 80 %, без конденсации	
щой ореды	Хранение	Температура хранения: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации	
Наклон		0°(±2°)~20°(±2°)	

<sup>🔞</sup> Вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет".

#### Класс В (бытовое информационно-коммуникационное оборудование)

## 6-12 Функция экономии энергии

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Энергосбережение. Эта система экономит электроэнергию путем переключения монитора в режим с низким энергопотреблением, когда он не используется в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается в обычный режим работы при нажатии любой клавиши на клавиатуре. Для экономии энергии выключайте монитор, когда нет необходимости в его использовании или когда оставляете его на продолжительное время. Система экономии электроэнергии работает с установленной на компьютере видеокартой, совместимой с VESA DPM. Используйте программную утилиту, установленную на компьютере для применения этой функции.

СОСТОЯНИЕ	НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА	РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО
Индикатор питания	Включен	Мигает	Выкл
Потребление электроэнер- гии	22 Вт	менее 0,3 Вт	менее 0,3 Вт

При отсутствии переключателя отключения питания потребление электроэнергии нулевое только при отключенном кабеле питания.

## 6-13 Технические характеристики

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ		BX2350	
ЖК-дисплей	Размер	23 дюймов (58 см)	
	Область экрана	509,76 мм (Г) х 286,74 мм (В)	
	Размер пикселя	0,2655 мм (Г) х 0,2655 мм (В)	
Синхрониза-	По горизонтали	30 ~ 81 kHz	
ция	По вертикали	56 ~ 75 Hz	
Количество от	ображаемых цветов	16,7 M	
Разрешение	Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
	Максимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
Входной сигна	л при нагрузке	аналоговый RGB, HDMI, аудиовыход 0,7 В ± 5% Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)	
Максимальная пикселей	частота синхронизации	164 МГц (аналоговый/HDMI)	
Источник пита	ния	Это устройство работает от напряжения 100-240 В. Поскольку в различных странах применяется различное стандартное напряжение в сети электропитания, см. этикетку на задней панели устройства.	
Сигнальный ка	абель	Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный Кабель HDMI – DVI,съемный	
Размеры (Ш x B x Г) / Масса		555,3 x 348,4 x 67,5 мм (без подставки) 555,3 x 423,5 x 208,7 мм (С подставкой) / 3,7 кг	
Условия окружаю- щей среды	Эксплуатация	Температура хранения: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность : 10 % - 80 %, без конденсации	
щей ороды	Хранение	Температура хранения: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации	
Наклон		0°(±2°)~20°(±2°)	

<sup>🛮</sup> Вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет".

#### Класс В (бытовое информационно-коммуникационное оборудование)

## 6-14 Функция экономии энергии

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Энергосбережение. Эта система экономит электроэнергию путем переключения монитора в режим с низким энергопотреблением, когда он не используется в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается в обычный режим работы при нажатии любой клавиши на клавиатуре. Для экономии энергии выключайте монитор, когда нет необходимости в его использовании или когда оставляете его на продолжительное время. Система экономии электроэнергии работает с установленной на компьютере видеокартой, совместимой с VESA DPM. Используйте программную утилиту, установленную на компьютере для применения этой функции.

СОСТОЯНИЕ	НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА	РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО
Индикатор питания	Включен	Мигает	Выкл
Потребление электроэнер- гии	30 Вт	менее 0,3 Вт	менее 0,3 Вт

При отсутствии переключателя отключения питания потребление электроэнергии нулевое только при отключенном кабеле питания.

## 6-15 Технические характеристики

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ		BX2450	
ЖК-дисплей	Размер	24 дюймов (61 cm)	
	Область экрана	531,36 мм (Г) х 298,89 мм (В)	
	Размер пикселя	0,27675 мм (Г) х 0,27675 мм (В)	
Синхрониза-	По горизонтали	30 ~ 81 kHz	
ция	По вертикали	56 ~ 75 Hz	
Количество от	ображаемых цветов	16,7 M	
Разрешение	Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
	Максимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
Входной сигна	ал при нагрузке	аналоговый RGB, HDMI, аудиовыход 0,7 В ± 5% Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)	
Максимальная пикселей	частота синхронизации	164 МГц (аналоговый/HDMI)	
Источник пита	ния	Это устройство работает от напряжения 100-240 В. Поскольку в различных странах применяется различное стандартное напряжение в сети электропитания, см. этикетку на задней панели устройства.	
Сигнальный ка	абель	Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный Кабель HDMI – DVI,съемный	
Размеры (Ш x B x Г) / Масса		577,3 x 350,4 x 67,5 мм (без подставки) 577,3 x 435,4 x 208,7 мм (С подставкой) / 4,0 кг	
Условия окружаю- щей среды	Эксплуатация	Температура хранения: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность : 10 % - 80 %, без конденсации	
щой ореды	Хранение	Температура хранения: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации	
Наклон		0°(±2°)~20°(±2°)	

<sup>🛮</sup> Вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет".

#### Класс В (бытовое информационно-коммуникационное оборудование)

## 6-16 Функция экономии энергии

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Энергосбережение. Эта система экономит электроэнергию путем переключения монитора в режим с низким энергопотреблением, когда он не используется в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается в обычный режим работы при нажатии любой клавиши на клавиатуре. Для экономии энергии выключайте монитор, когда нет необходимости в его использовании или когда оставляете его на продолжительное время. Система экономии электроэнергии работает с установленной на компьютере видеокартой, совместимой с VESA DPM. Используйте программную утилиту, установленную на компьютере для применения этой функции.

СОСТОЯНИЕ	НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА	РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО
Индикатор питания	Включен	Мигает	Выкл
Потребление электроэнер- гии	27 Вт	менее 0,3 Вт	менее 0,3 Вт

При отсутствии переключателя отключения питания потребление электроэнергии нулевое только при отключенном кабеле питания.

## 6-17 Технические характеристики

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ		BX2450L	
ЖК-дисплей Размер		23,6 дюймов (60 cm)	
	Область экрана	521,28 мм (Г) х 293,22 мм (В)	
	Размер пикселя	0,2715 мм (Г) х 0,2715 мм (В)	
Синхрониза-	По горизонтали	30 ~ 81 kHz	
ция	По вертикали	56 ~ 75 Hz	
Количество от	ображаемых цветов	16,7 M	
Разрешение	Оптимальное разреше- ние	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
	Максимальное разреше- ние	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
Входной сигнал при нагрузке		аналоговый RGB, HDMI, аудиовыход 0,7 В ± 5% Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)	
Максимальная частота синхронизации пикселей		164 МГц (аналоговый/HDMI)	
Источник питания		Это устройство работает от напряжения 100-240 В. Поскольку в различных странах применяется различное стандартное напряжение в сети электропитания, см. этикетку на задней панели устройства.	
Сигнальный кабель		Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный Кабель HDMI – DVI,съемный	
Размеры (Ш x B x Г) / Масса		577,3 x 350,4 x 67,5 мм (без подставки) 577,3 x 435,4 x 208,7 мм (С подставкой) / 4,3 кг	
Условия окружаю- щей среды	Эксплуатация	Температура хранения: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность : 10 % - 80 %, без конденсации	
	Хранение	Температура хранения: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации	
Наклон		0°(±2°)~20°(±2°)	

<sup>🛮</sup> Вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет".

#### Класс В (бытовое информационно-коммуникационное оборудование)

## 6-18 Функция экономии энергии

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Энергосбережение. Эта система экономит электроэнергию путем переключения монитора в режим с низким энергопотреблением, когда он не используется в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается в обычный режим работы при нажатии любой клавиши на клавиатуре. Для экономии энергии выключайте монитор, когда нет необходимости в его использовании или когда оставляете его на продолжительное время. Система экономии электроэнергии работает с установленной на компьютере видеокартой, совместимой с VESA DPM. Используйте программную утилиту, установленную на компьютере для применения этой функции.

СОСТОЯНИЕ	НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА	РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО
Индикатор питания	Включен	Мигает	Выкл
Потребление электроэнер- гии	27 Вт	менее 0,3 Вт	менее 0,3 Вт

При отсутствии переключателя отключения питания потребление электроэнергии нулевое только при отключенном кабеле питания.

## 6-19 Технические характеристики

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ		BX2450N	
ЖК-дисплей	Размер	24 дюймов (61 cm)	
	Область экрана	531,36 мм (Г) х 298,89 мм (В)	
	Размер пикселя	0,27675 мм (Г) х 0,27675 мм (В)	
Синхрониза-	По горизонтали	30 ~ 81 kHz	
ция	По вертикали	56 ~ 75 Hz	
Количество от	ображаемых цветов	16,7 M	
Разрешение	Оптимальное разрешение	1920 х 1080 при частоте 60 Гц	
	Максимальное разреше- ние	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
Входной сигнал при нагрузке		Аналоговый RGB  0,7 В ± 5%  Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG  Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)	
Максимальная частота синхронизации пикселей		164МНz (Аналог.)	
Источник питания		Это устройство работает от напряжения 100-240 В. Поскольку в различных странах применяется различное стандартное напряжение в сети электропитания, см. этикетку на задней панели устройства.	
Сигнальный ка	абель	Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный	
Размеры (Ш x B x Г) / Macca		577,3 x 350,4 x 67,5 мм (без подставки) 577,3 x 435,4 x 208,7 мм (С подставкой) / 4,0 кг	
Условия окружаю- щей среды	Эксплуатация	Температура хранения: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность : 10 % - 80 %, без конденсации	
	Хранение	Температура хранения: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % - 95 %, без конденсации	
Наклон		0°(±2°)~20°(±2°)	

<sup>🔞</sup> Вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет".

#### Класс В (бытовое информационно-коммуникационное оборудование)

## 6-20 Функция экономии энергии

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Энергосбережение. Эта система экономит электроэнергию путем переключения монитора в режим с низким энергопотреблением, когда он не используется в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается в обычный режим работы при нажатии любой клавиши на клавиатуре. Для экономии энергии выключайте монитор, когда нет необходимости в его использовании или когда оставляете его на продолжительное время. Система экономии электроэнергии работает с установленной на компьютере видеокартой, совместимой с VESA DPM. Используйте программную утилиту, установленную на компьютере для применения этой функции.

СОСТОЯНИЕ	НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА	РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО
Индикатор питания	Включен	Мигает	Выкл
Потребление электроэнер- гии	27 Вт	менее 0,3 Вт	менее 0,3 Вт

При отсутствии переключателя отключения питания потребление электроэнергии нулевое только при отключенном кабеле питания.

# 6-21 Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

• Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром SAMSUNG.

U.S.A	NORTH AMERICA				
MEXICO	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
LATIN AMERICA	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
ARGENTINA   0800-333-3733	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
BRAZIL	LATIN AMERICA				
A004-0000	ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com		
CHILE         800-SAMSUNG(726-7864)         http://www.samsung.com           COLOMBIA         01-8000112112         http://www.samsung.com           COSTA RICA         0-800-507-7267         http://www.samsung.com           ECUADOR         1-800-10-7267         http://www.samsung.com           EL SALVADOR         800-6225         http://www.samsung.com           GUATEMALA         1-800-299-0013         http://www.samsung.com           HONDURAS         800-7919267         http://www.samsung.com           JAMAICA         1-800-234-7267         http://www.samsung.com           NICARAGUA         00-1800-5077267         http://www.samsung.com           PANAMA         800-7267         http://www.samsung.com           PUERTO RICO         1-800-682-3180         http://www.samsung.com           REP. DOMINICA         1-800-751-2676         http://www.samsung.com           TRINIDAD & TOBAGO         1-800-SAMSUNG(726-7864)         http://www.samsung.com           EUROPE           AUSTRIA         0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)         http://www.samsung.com           BELGIUM         02-201-24-18         http://www.samsung.com/be_fr (French)           Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt, česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com		
COLOMBIA   01-8000112112   http://www.samsung.com		4004-0000			
COSTA RICA	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
ECUADOR 1-800-10-7267 http://www.samsung.com  EL SALVADOR 800-6225 http://www.samsung.com  GUATEMALA 1-800-299-0013 http://www.samsung.com  HONDURAS 800-7919267 http://www.samsung.com  JAMAICA 1-800-234-7267 http://www.samsung.com  NICARAGUA 00-1800-5077267 http://www.samsung.com  PANAMA 800-7267 http://www.samsung.com  PUERTO RICO 1-800-682-3180 http://www.samsung.com  REP. DOMINICA 1-800-751-2676 http://www.samsung.com  TRINIDAD & TOBAGO 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com  VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www.samsung.com  BELGIUM 02-201-24-18 http://www.samsung.com  CZECH 800-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min) http://www.samsung.com/be_fr (French)  Distributor pro Českou republiku: Samsung Zft, česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8  DENMARK 70 70 19 70 http://www.samsung.com  ESTONIA 800-7267 http://www.samsung.com  FINLAND 030 - 6227 515 http://www.samsung.com	COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com		
EL SALVADOR  800-6225	COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com		
Suatemala	ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com		
HONDURAS   800-7919267   http://www.samsung.com	EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com		
JAMAICA	GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com		
NICARAGUA         00-1800-5077267         http://www.samsung.com           PANAMA         800-7267         http://www.samsung.com           PUERTO RICO         1-800-682-3180         http://www.samsung.com           REP. DOMINICA         1-800-751-2676         http://www.samsung.com           TRINIDAD & TOBAGO         1-800-SAMSUNG(726-7864)         http://www.samsung.com           VENEZUELA         0-800-100-5303         http://www.samsung.com           EUROPE           AUSTRIA         0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)         http://www.samsung.com/be_fr           BELGIUM         02-201-24-18         http://www.samsung.com/be_fr           CZECH         800-SAMSUNG (800-726786)         http://www.samsung.com           Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8           DENMARK         70 70 19 70         http://www.samsung.com           EIRE         0818 717100         http://www.samsung.com           ESTONIA         800-7267         http://www.samsung.com           FINLAND         030 - 6227 515         http://www.samsung.com	HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com		
PANAMA         800-7267         http://www.samsung.com           PUERTO RICO         1-800-682-3180         http://www.samsung.com           REP. DOMINICA         1-800-751-2676         http://www.samsung.com           TRINIDAD & TOBAGO         1-800-SAMSUNG(726-7864)         http://www.samsung.com           EUROPE           AUSTRIA         0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)         http://www.samsung.com/be (Dutch)           BELGIUM         02-201-24-18         http://www.samsung.com/be [fr (French)           CZECH         800-SAMSUNG (800-726786)         http://www.samsung.com           Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8           DENMARK         70 70 19 70         http://www.samsung.com           EIRE         0818 717100         http://www.samsung.com           ESTONIA         800-7267         http://www.samsung.com           FINLAND         030 - 6227 515         http://www.samsung.com	JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com		
PUERTO RICO         1-800-682-3180         http://www.samsung.com           REP. DOMINICA         1-800-751-2676         http://www.samsung.com           TRINIDAD & TOBAGO         1-800-SAMSUNG(726-7864)         http://www.samsung.com           EUROPE           AUSTRIA         0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)         http://www.samsung.com           BELGIUM         02-201-24-18         http://www.samsung.com/be_fr (French)           CZECH         800-SAMSUNG (800-726786)         http://www.samsung.com           Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt, česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8           DENMARK         70 70 19 70         http://www.samsung.com           EIRE         0818 717100         http://www.samsung.com           ESTONIA         800-7267         http://www.samsung.com           FINLAND         030 - 6227 515         http://www.samsung.com	NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com		
REP. DOMINICA         1-800-751-2676         http://www.samsung.com           TRINIDAD & TOBAGO         1-800-SAMSUNG(726-7864)         http://www.samsung.com           EUROPE           AUSTRIA         0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)         http://www.samsung.com           BELGIUM         02-201-24-18         http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)           CZECH         800-SAMSUNG (800-726786)         http://www.samsung.com           Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt, česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8           DENMARK         70 70 19 70         http://www.samsung.com           EIRE         0818 717100         http://www.samsung.com           ESTONIA         800-7267         http://www.samsung.com           FINLAND         030 - 6227 515         http://www.samsung.com	PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com		
TRINIDAD & TOBAGO         1-800-SAMSUNG(726-7864)         http://www.samsung.com           EUROPE           AUSTRIA         0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)         http://www.samsung.com           BELGIUM         02-201-24-18         http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)           CZECH         800-SAMSUNG (800-726786)         http://www.samsung.com           Distributor pro Českou republiku: Samsung Zft., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8           DENMARK         70 70 19 70         http://www.samsung.com           EIRE         0818 717100         http://www.samsung.com           ESTONIA         800-7267         http://www.samsung.com           FINLAND         030 - 6227 515         http://www.samsung.com	PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com		
VENEZUELA         0-800-100-5303         http://www.samsung.com           EUROPE           AUSTRIA         0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)         http://www.samsung.com           BELGIUM         02-201-24-18         http://www.samsung.com/be (Dutch)           http://www.samsung.com/be_fr         (French)           CZECH         800-SAMSUNG (800-726786)         http://www.samsung.com           Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8           DENMARK         70 70 19 70         http://www.samsung.com           EIRE         0818 717100         http://www.samsung.com           ESTONIA         800-7267         http://www.samsung.com           FINLAND         030 - 6227 515         http://www.samsung.com	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com		
EUROPE           AUSTRIA         0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)         http://www.samsung.com           BELGIUM         02-201-24-18         http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)           CZECH         800-SAMSUNG (800-726786)         http://www.samsung.com           Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8           DENMARK         70 70 19 70         http://www.samsung.com           EIRE         0818 717100         http://www.samsung.com           ESTONIA         800-7267         http://www.samsung.com           FINLAND         030 - 6227 515         http://www.samsung.com	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
AUSTRIA  0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min) http://www.samsung.com  BELGIUM  02-201-24-18  http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)  CZECH  800-SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com  Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8  DENMARK  70 70 19 70  http://www.samsung.com  EIRE  0818 717100  http://www.samsung.com  ESTONIA  800-7267  http://www.samsung.com  FINLAND  030 - 6227 515  http://www.samsung.com	VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com		
BELGIUM  02-201-24-18  http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)  CZECH  800-SAMSUNG (800-726786)  http://www.samsung.com  Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8  DENMARK  70 70 19 70  http://www.samsung.com  EIRE  0818 717100  http://www.samsung.com  ESTONIA  800-7267  http://www.samsung.com  FINLAND  030 - 6227 515  http://www.samsung.com		EUROPE			
http://www.samsung.com/be_fr (French)  CZECH  800-SAMSUNG (800-726786) http://www.samsung.com  Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8  DENMARK  70 70 19 70 http://www.samsung.com  EIRE  0818 717100 http://www.samsung.com  ESTONIA  800-7267 http://www.samsung.com  FINLAND  030 - 6227 515 http://www.samsung.com	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com		
(French)           CZECH         800-SAMSUNG (800-726786)         http://www.samsung.com           Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8           DENMARK         70 70 19 70         http://www.samsung.com           EIRE         0818 717100         http://www.samsung.com           ESTONIA         800-7267         http://www.samsung.com           FINLAND         030 - 6227 515         http://www.samsung.com	BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)		
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8  DENMARK 70 70 19 70 http://www.samsung.com  EIRE 0818 717100 http://www.samsung.com  ESTONIA 800-7267 http://www.samsung.com  FINLAND 030 - 6227 515 http://www.samsung.com					
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8  DENMARK 70 70 19 70 http://www.samsung.com  EIRE 0818 717100 http://www.samsung.com  ESTONIA 800-7267 http://www.samsung.com  FINLAND 030 - 6227 515 http://www.samsung.com	CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com		
EIRE         0818 717100         http://www.samsung.com           ESTONIA         800-7267         http://www.samsung.com           FINLAND         030 - 6227 515         http://www.samsung.com					
ESTONIA 800-7267 http://www.samsung.com FINLAND 030 - 6227 515 http://www.samsung.com	DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com		
FINLAND 030 - 6227 515 http://www.samsung.com	EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com		
	ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com		
FRANCE 01 48 63 00 00 http://www.samsung.com	FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com		
	FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com		

	EUROPE			
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/ Min)	http://www.samsung.com		
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com		
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com		
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com		
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com		
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com		
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678)	http://www.samsung.com		
	022 - 607 - 93 - 33			
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com		
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com		
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/	http://www.samsung.com/ch		
	min)	http://www.samsung.com/ch_fr (French)		
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com		
	CIS			
ARMENIA	0-800-05-555			
AZERBAIJAN	088-55-55-555			
BELARUS	810-800-500-55-500			
GEORGIA	8-800-555-555			
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500			
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com		
MOLDOVA	00-800-500-55-500			
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com		
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com		
UKRAINE	0-800-502-000	http:// www.samsung.com/ua		
		http://www.samsung.com/ua_ru		
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com		
ASIA PACIFIC				
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com		
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com		
	010-6475 1880			
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk		
		http://www.samsung.com/hk_en/		

ASIA PACIFIC				
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com		
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com		
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com		
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com		
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com		
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com		
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com		
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com		
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com		
MIDDLE EAST & AFRICA				
BAHRAIN	8000-4726			
JORDAN	800-22273			
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com		
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		